

Stichübersicht

Nutzstiche

Stich	Nr.	Nähfuß	Name	Beschreibung
	A1	A	Geradstich, Nadelposition Mitte	Für alle Nähetechniken.
	A2	A	Geradstich mit verstärktem Vernähstich	Für alle Nähetechniken. Vorwärts- und Rückwärtsnähen an Anfang und Ende.
	A3	A	Stretch-Stich, Nadelposition links	Für Trikot und andere elastische Stoffe.
	A4	A	Zickzackstich, Nadelposition Mitte	Für Spitze, Borten und Applikationen.
	A5	A	Verstärkter Geradstich, Nadelposition Mitte	Elastischer Dreifachstich für verstärkte Nähte. Zum Absteppen eine größere Stichelänge wählen.
	A6	B	Verstärkter Zickzackstich	Zum Zusammennähen von Stoffkanten oder Überlappungen von Leder. Für Ziernähte.
	A7	J	Zusammennähen/ Versäubern	Nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsschritt oder schneiden Sie die Kante später zurück. Für unelastische und dünne elastische Stoffe.
	A8	B	Dehnbare Naht, offener Overlock-Stich	Nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsschritt oder schneiden Sie die Kante später zurück. Für normale und dicke elastische Stoffe.
	A9	B	Doppelter geschlossener Overlock-Stich	Nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsschritt oder schneiden Sie die Kante später zurück. Für dicke elastische oder dicke unelastische Stoffe.
	A10	B	Overlock-Stich	Nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsschritt oder schneiden Sie die Kante später zurück. Für normale elastische Stoffe.
	A11	B	Flatlock-Stich	Für dekorative Säume und überlappende Nähte, Gürtel und Bänder. Für normale/dicke elastische Stoffe.
	A12	D	Elastischer Blindstich	Blindsäume bei normalen und dicken elastischen Stoffen.
	A13	D	Unelastischer Blindstich	Blindsäume bei normalen und dicken unelastischen Stoffen.
	A14	A	Muschelkantenstich	Für Nähte und Kantenabschlüsse bei dünnen unelastischen Stoffen. Bei unelastischen Stoffen Schrägband verwenden.
	A15	A	Vier-Step-Zickzackstich	Zum Versäubern, Stopfen, Aufnähen von Flickern und Befestigen von Gummibändern auf locker gewebten Stoffen.
	A16	B	Elastischer Sichtsaumstich	Für überlappende Trikotnähte. Sichtsaumstich für schmale Gummibänder.
	A17	A	Wellenstich	Zum Stopfen und für elastische Anwendungen.
	A18	B	Elastikstich oder Smokeffekte	Zum Kräuseln des Stoffes über zwei Gummifaden-Reihen nähen.

Stich	Nr.	Nähfuß	Name	Beschreibung
	A19	B	Fagottstich	Zum Zusammennähen von zwei Stoffen mit versäuberter Kante und für Kräuseleffekte.
	A20	J	Drei-Step-Zickzackstich	Zum Versäubern, Stopfen, Aufnähen von Flickern und Befestigen von Gummibändern. Für dünne und mitteldicke Stoffe.
	A21	A	Zwei-Step-Zickzackstich	Zum Zusammennähen von zwei Spitzenteilen und für Kräuseleffekte.
	A22	B	Riegel, manuell	Zum Verstärken von Taschen, Hemdleisten, Gürtelschlaufen und dem unteren Teil von Reißverschlüssen.
	A23	A	Stopfstich (vorwärts und rückwärts)	Zum Stopfen und Flickern kleiner Löcher in Arbeitskleidung, Jeans, Tischdecken und Leinentüchern. Nähen Sie über das Loch hinweg, zum Weiterstopfen Rückwärtsnähtaste drücken. Automatische Stoppfunktion.
	A24	A	Stopfstich (seitwärts)	Zum Stopfen kleiner Löcher.
	A25	A	Verstärkter Stopfstich	Zum Stopfen und Flickern von Arbeitskleidung, Jeans, Tischdecken und Leinentüchern. Nähen Sie über den Riss hinweg. Zum Weiterstopfen Rückwärtsnähtaste drücken. Automatische Stoppfunktion.
	A26	B	Stopfstich (in vier Schritten)	Eine Stichanordnung von vier Stichen – perfekt zum Stopfen kleiner Löcher. Stich 1 und 3 werden vorwärts genäht, Stich 2 und 4 rückwärts. Stich und Richtung wechseln Sie durch Betätigen der Rückwärtsnähtaste. <i>Tipp: Bügeln Sie das Bügeliess vor dem Stopfen auf die linke Stoffseite des Risses.</i>
	A27	A	Gürtelschlaufenstich	Zum Sichern von Gürtelschlaufen.
	A28	A	Gerader Heftstich	Zum Heften betätigen Sie den Fußanlasser. Die Maschine macht dann zwei Stiche, hält an und hebt den Fuß an. Verschieben Sie den Stoff bei angehobenem Nähfuß in die nächste Heftposition und betätigen Sie erneut den Fußanlasser. Transporteur wird automatisch versenkt.
	A29	A	Zickzack-Heftstich	Zum Heften betätigen Sie den Fußanlasser. Die Maschine macht dann zwei Stiche, hält an und hebt den Fuß an. Verschieben Sie den Stoff bei angehobenem Nähfuß in die nächste Heftposition und betätigen Sie erneut den Fußanlasser. Transporteur wird automatisch versenkt.
	A30	Sensor-Knopflochfuß C	Breites Riegelknopfloch	Für normale und dicke Stoffe, mit zusätzlichem Schnittbereich.
	A31	Sensor-Knopflochfuß C	Rundknopfloch	Für Blusen und Kinderkleidung.
	A32	Sensor-Knopflochfuß C	Augenknopfloch	Mit eckigem Abschluss für geschneiderte Jacken, Mäntel usw.
	A33	Sensor-Knopflochfuß C	Spitz zulaufendes Augenknopfloch	Spitz zulaufend für Kleidungsstücke.
	A34	Sensor-Knopflochfuß C	Modisches Zierknopfloch	Für die meisten Stoffstärken.

Stich	Nr.	Nähfuß	Name	Beschreibung
	A35	Sensor-Knopflochfuß C	Knopflöcher für starke Beanspruchung	Mit verstärkten Riegeln.
	A36	Sensor-Knopflochfuß C	Stark verstärkte Knopflöcher	Für dicke und Nutzstoffe.
	A37	Sensor-Knopflochfuß C	Mittelstark verstärktes Knopfloch	Für mitteldicke und dicke Stoffe.
	A38	Sensor-Knopflochfuß C	Rund-Nostalgieknopfloch	Für auf feine und empfindliche Stoffe genähte Knopflöcher, die wie von Hand gearbeitet aussehen.
	A39	A	Knopfloch für Leder (Geradstich)	Für Leder und Wildleder.
	A40	A	Umrandetes Knopfloch (Geradstich)	Mit extra breitem Schnittbereich für umrandete Knopflöcher.
	A41	-	Automatisches Knopfannähen	Zum Annähen von Knöpfen.
	A42	B	Runde Öse	Für Gürtel, Spitze usw.

Stichmenü– Tabelle

Es steht eine Reihe von Stichmenüs mit Stichen für jeden Zweck zur Verfügung. Die ausführliche Beschreibung der

Stiche entnehmen Sie die der Schnellhilfefunktion, siehe Schnellhilfe.

Stichmenüname	Beschreibung
A — Nutstiche	Stiche zum Nähen und Stopfen von Kleidungsstücken.
B — Applikationsstiche	Zum Annähen von Applikationen mit unterschiedlichen Effekten.
C — Nostalgiestiche	Zierstiche für traditionelle Nostalgie-Näharbeiten. Stiche für Hohlsäume und Smokeffekte sowie zum Annähen von Spitze und Bändern.
D — Quiltstiche	Stiche für alle Quilttechniken.
E — Kunstvolle Stiche	Zierstiche zum Verzieren von Handarbeiten.
F — Zierstiche	Für Ziernähte.
G — Kunststiche	Eine Auswahl an Quiltstichen für dekoratives Nähen und Crazy Patch.
H — Stiche für Kinder	Stiche, die sich für Kinderkleidung u. ä. eignen.
L — Festonstiche	Zum Versäubern von Kanten und Erstellen von Details mit wunderschönen Festonstichen.
K — Omnimotion-Stiche	Diese Stiche lassen sich in unendlich vielen Kombinationen miteinander programmieren. Sie entstehen durch Seitwärtsbewegung. Die Stichbreite kann bis zu 49 mm betragen.
L — 3-dimensionale Stiche	Umfasst zwei Arten von Stichen: Applikations- und 3D-Stiche. Es sind auch Kombinationen dieser beiden möglich. Dazu gibt es Paillettenstiche.
M — Kombinationsstich	Jede Stichnummer in diesem Menü umfasst eine Gruppe von vier Stichen, die in beliebiger Kombination gemeinsam genäht werden. Durch Betätigen der Rückwärtsnähtaste wechseln Sie zum nächsten der vier Stiche in der gewählten Gruppe.
N — Verzierungsstiche	Zierstiche, die sich so verwenden lassen, wie sie sind, oder nach dem nähen zusätzlich verziert werden können. Verwenden Sie die Schnellhilfe für ausführliche Informationen.
O — Einzelmotivstiche	Einzelmuster für Verzierungen. Die Maschine hält nach einmaligem Nähen an.
P — Spezialstiche	Zum Nähen mit Spezialtechniken, einschließlich Candlewicking und Kanten. Eventuell ist zusätzliches Zubehör erforderlich. Verwenden Sie die Schnellhilfe für ausführliche Informationen.
Q — Dekorative Tapering-Stiche	Zierstiche mit Taperingeffekt.
R — Piktogrammstiche	Piktogramm-Satinelemente zum Programmieren von Original-Satinstichmustern.
S — 4-Wege-Stiche	Zum Nähen in vier Richtungen und zum Annähen von Flickern mit dem Freiarm.
T — 8-Wege-Stiche	Zum Nähen von Geradstichen und verstärkten Geradstichen in acht verschiedene Richtungen ohne Drehen des Stoffs. Durch Programmieren mit Zierstichen lassen sich individuelle Bordüren gestalten.

Schriften

Es stehen die Schriftarten Block, Outline, Brush Line, Script und Cyrillic zur Verfügung.