

# Modische Damenjacke

Hinweis: Abbildungen zu dieser Anleitung finden Sie in der englischen Anleitung dieser Stickkarte.

## Nähzubehör

- Burda-Schnittmuster 7637 Ansicht A, oder beliebiges Schnittmuster für Damenjacke
- 2 m Wollstoff beige für Kleidung, ca. 150 cm breit
- Futterstoff beige, Maß siehe Schnittmuster
- 90 cm Fixiereinlage, ca. 90 cm breit
- Nähgarn
- Baumwolle-Stickgarn 30 dtex
- Garn
- INSPIRA™ abtrennbares Stickvlies
- 3 x Druckknopfpaar
- 4 x Knopf, zum Überziehen

## HUSQVARNA VIKING® Nähmaschinen und Zubehör

- HUSQVARNA VIKING® Näh- und Stickmaschine
- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™ Overlockmaschine (optional)
- HUSQVARNA VIKING® 4D™ Embroidery Extra Programm (Nr. 920131-026)
- Stickmuster Nr. 218 aus Stickmusterkollektion „Needlework Nostalgie“ (Nr. 920 245-096)
- Endless Embroidery Hoop (Nr. 920051-096)
- DESIGNER™ Stickrahmen Splendid Square 120 x 120 mm (Nr. 4129682-01)
- Markierstift (Nr. 4120838-48)
- HUSQVARNA VIKING® Reliefstickfuß-Set (Nr. 920215-096)
- INSPIRA™ Sticknadel, Stärke 90, (Nr. 620071896)

Dieses und sonstiges Zubehör finden Sie in unserem HUSQVARNA VIKING® Zubehörcatalog, auf unserer Webseite [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com) oder bei Ihrem nächstgelegenen HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

Nahtzugabe: siehe Anleitung Schnittmuster

Schneiden Sie das Schnittmuster in der gewünschten Größe aus.

## Zuschnitt

Wollstoff beige: schneiden Sie alle Schnittteile für die Jacke gemäß Anleitung des Schnittmusters aus.  
1 Stück 25 x 30 cm für Knopfstickmuster

Futterstoff beige: schneiden Sie alle Schnittteile für die Jacke gemäß Anleitung des Schnittmusters aus.

## Sticken

Markieren Sie die Position für das erste Stickfeld auf dem Vorderteil der Jacke.  
Markieren Sie die Oberkante des Stickfeldes in einem 3 cm Abstand von der Oberkante der Jacke.  
Setzen Sie die Sticknadel in die Nähmaschine ein. Fädeln Sie Stickgarn als Oberfaden und Spulengarn als Unterfaden ein. Setzen Sie den Stickfuß „R“ ein. Spannen Sie Stoff und Stickvlies in

dem Stickrahmen. Tipp: Das Stickvlies für das Vorderteil der Jacke sollte so lang sein, dass beim Führen des Stoffes in dem Endless Stickrahmen das Stickvlies mitgeführt wird.

Wählen und sticken Sie Stickmuster Nr. 2.

Abbildung 1

Fahren Sie mit dem Stickern gemäß Stickanleitung fort. Mit dem endlosen Stickrahmen ist es einfach, den Stickrahmen zu öffnen und den Stoff in die richtige Position für das nächste Stickmuster zu bewegen. Spannen Sie den Stoff in der richtigen Stickmusterposition wieder ein und sticken Sie das zweite Muster. Beim Einspannen des Stoffes in dem Stickrahmen verwenden Sie die Positionsstiche, um die Stickmuster richtig anzuordnen.

Abbildung 2

Spannen Sie das 25 x 30 cm Stück für Knopfmuster in dem Splendid Square Stickrahmen, zusammen mit einer Lage Stickvlies.

Stickern Sie ein Knopfmuster zur Verwendung als Abdeckung der überzogenen Knöpfe.

Mit Hilfe des 4D™ Embroidery Extra Programms schneiden Sie nun das Mittelteil des Stickmusters Nr. 2 aus. Speichern Sie das abgeänderte Knopfmuster. Platzieren und sticken Sie ein Knopfmuster in jede Ecke des Splendid Square Stickrahmens.

Abbildung 3

Schneiden Sie jedes Knopfmuster mit etwa überstehendem Stoff aus, um den Knopf gut abzudecken.

Abbildung 4

## **Nähen**

Um die Damenjacke fertig zu stellen, verfahren Sie gemäß Anleitung des Schnittmusters.