



Attraktive Garneffekte – Modische Handtasche

Nähen Sie eine wunderschöne Handtasche mit dreidimensionalen Details mit Hilfe von Garn, das auf dem Taschenstoff festgestanzt wird.

SIE BRAUCHEN:

- Wollstoff in Schwarz für die Tasche
- Buntes Wollgarn
- Stoffschere
- Burda Schnittmuster Nr. 8305, Modell F
- Futterstoff
- Husqvarna Viking® ER10™ Stickmaschine
- Nähmaschine von Husqvarna Viking®

ZUSCHNEIDEN

Die einzelnen Stoffteile für die Tasche wie im Burda Schnittmuster beschriebenen zuschneiden.

VERZIEREN/FILZEN/STANZEN

- Das Garn auf die rechte Seite der Vorderteile der Taschenvorderseite legen. Legen Sie das Garn wie abgebildet in Schnörkeln auf den Stoff oder kreieren Sie Ihr eigenes Muster.
- Beginnen Sie in der Mitte der Tasche und bewegen Sie das Gerät locker über einen Großteil der Taschenteile, um das Garn „festzuheften“. (Vergessen Sie nicht, evtl. Stecknadeln zum Fixieren des Garns aus dem Stoff herauszuziehen, bevor Sie nahe an die Stecknadeln herankommen.)
- Bearbeiten Sie den ganzen Stoff, bis alles Garn fest mit dem Stoff verbunden ist.

NÄHEN

Nähen Sie die Tasche wie im Burda Schnittmuster Nr. 8308 beschrieben.