


Designer II Update 1.2

Funktionstasten

 **FIX** wird automatisch aktiviert, wenn eine Naht gewählt oder wenn die Wahl taste Fadenabschneider benutzt wurde. **FIX** wird zum Fixieren verwendet. Die Taste leuchtet, wenn die **FIX**-Funktion aktiv ist. Durch Antippen der leuchtenden Taste kann die Funktion auch ausgeschaltet werden. Am Anfang näht die Designer II automatisch ein paar Befestigungsstiche und näht dann die gewählte Naht. Wird **FIX** am Ende einer Naht betätigt, näht die Designer II ein paar Befestigungsstiche und bleibt dann automatisch stehen. Die **Fix**-Funktion ist programmierbar.

 Der **Fadenabschneider** schneidet sowohl den Oberfaden, als auch den Unterfaden. Wenn Sie diese Taste drücken, ohne dass die Maschine näht, werden die Fäden zu Beginn des nächsten Sticks abgeschnitten. Wird die Taste während des Nähens gedrückt, beginnt die „STOPP“-Taste zu blinken und die Fäden werden am Ende des laufenden Nähmusters abgeschnitten. Wenn die Fäden durchgeschnitten sind, werden Nähfuß und Nadel in die obere Position angehoben und die **FIX**-Funktion ist aktiviert. Die Fadenabschneider Funktion ist programmierbar.

Zusätzliche d-Cards

Omnimotion-Stiche, K₁ und K₂

Die Omnimotion-Stiche der Stitch d-Card K₁ und K₂ können bis zu einer Breite von 35 mm genäht werden. Die 38 verschiedenen Stiche können miteinander im Modus **PROG** kombiniert werden. Mit diesen Stichen kann besonders Bekleidung oder Leinen verziert werden.

