

Designer II Update 1.2

Funktionsknapper

 **FIX** bliver automatisk aktiveret, når en søm er valgt eller når trådsaksen er blevet brugt. FIX benyttes til at afslutte sømme. Knappen lyser, når FIX-funktionen er aktiveret. Funktionen kan slås fra ved at berøre den oplyste knap. Når syningen starter, syr Designer II nogle få afslutningssting og fortsætter med den valgte søm. Hvis du berører FIX under syningen, syr Designer II nogle få afslutningssting og standser automatisk. FIX funktionen kan programmeres.

 Berør **Trådsaks** for at klippe over- og undertråden. Hvis knappen berøres, når maskinen ikke syr, klippes trådene i begyndelsen af den næste søm. Hvis knappen berøres under syningen, begynder „STOP“-knappen at blinke og trådene klippes ved enden af den igangværende søm. Når trådene er klippet over, løftes trykfoden og nålen til op-position og FIX-funktionen er aktiveret. Trådafklip kan programmeres.

Ekstra Stitch-d-Card

Omnigramsømme, K1 og K2

Omnigramsømme på Stitch d-Card K1 og K2 kan sys med en bredde på 35 mm. De 38 forskellige sømme kan kombineres med hinanden i PROG-indstilling. Sømmene er glimrende at bruge til dekoration af klæder og linned.

