



Sombrero Prelude

Material

- Máquina de coser Husqvarna Viking
- Tela de algodón a rayas, como se indica en el patrón
- Forro
- 1 botón
- Hilo de coser
- Entretela Husqvarna Viking Tear-A-Way™
- Patrón sombrero Burda 3684

Cortar y Coser

Corte y cosa el sombrero de acuerdo con las instrucciones del patrón de Burda

Para pespuntear en el borde del ala del sombrero, seleccione costura recta y ponga el prensatelas A. Cosa la primera vuelta de 6 mm del borde. Ajuste la posición de la aguja a la izquierda. Siga la primera costura con el borde del prensatelas. Para la siguiente vuelta, cosa alrededor de todo el ala.

Cosa el botón en el interior del ala. Doble hacia arriba el ala.

(Para coser botones, baje los dientes y retire el prensatelas para usar solamente el sujetador prensatelas. Seleccione zig zag. Ponga el botón en su sitio. Sitúe la tela y el botón debajo del sujetador prensatelas. Bájelo. Compruebe el ancho del zigzag con el volante y cosa.)