

# Designer I USB Actualización 2.1

## Puntadas para acolchados

Para puntadas para acolchados pulse Menú E.

La puntada E1 cose a aprox. 6 mm del borde derecho del prensatelas. Si quiere acolchar como hecho a mano, utilice la puntada E2. Utilice la puntada E24-E26 para el acolchado punteado. También hay otras puntadas para el Patchwork loco. Las puntadas de pluma (E7-E12) son muy típicas para acolchados. Las puntadas E3-E6 tienen un ancho entre 6-9 mm y se utilizan para coser líneas paralelas.

## Puntadas modernas

Para puntadas modernas pulse Menú N en el Menú principal.

