



Feutrine sur tissu - Livre d'images pour enfant

Créez une application en feutrine poinçonnée à l'aiguille sur un tissu de base. Avec la machine à embellir Husqvarna Viking® ER10™, vous n'avez besoin ni de fil ni de canette.

Pour le livre « d'images » pour enfant, il vous faut :

- 28 x 15 cm (11 1/2" x 6 1/4") de tissu (feutrine de laine) de base de couleur orange pour la couverture avant et arrière
- du tissu de base (feutrine de laine) supplémentaire aux mêmes dimensions pour les pages du livre
- du lainage/feutrine bleu pour la petite voiture
- des chutes de tissu/feutrine jaune, bleu clair et rose pour les trois ballons et la petite fille
- un stylo pictogramme 412 08 38-48
- des ciseaux pour tissu
- La machine à décorer Husqvarna Viking® ER10™
- une machine à coudre Husqvarna Viking®
- le pied pour couture de bords 412 79 67-45

COUPE

Tracez les formes sur les différents tissus/feutrine de couleur en utilisant le stylo pictogramme.

EMBALLISSEMENT/FEUTRAGE/POINÇONNAGE

- Placez la forme découpée de la petite fille jaune sur le tissu de base orange.
- Commencez au centre de la forme, appuyez sur la pédale pour que les aiguilles pénètrent et ressortent du tissu. C'est ce qu'on appelle le feutrage à l'aiguille. Passez sur toute la forme en feutrant un peu sur toutes les zones pour « bâtir ». Ensuite, feutrez bien la forme en passant sur toute sa surface jusqu'à ce que le lainage jaune soit complètement feutré à l'aiguille dans le tissu de base orange.
- Continuez de la même manière le feutrage à l'aiguille pour feutrer la petite voiture et les ballons dans le tissu de base.
- Les ficelles des ballons sont cousues au point droit avec une machine à

coudre Husqvarna Viking enfilée avec du fil rayonne fantaisie.

COUTURE/CONFECTION DU LIVRE

- Placez la couverture orange sur un morceau de feutrine jaune de mêmes dimensions. Découpez aux dimensions de 29 x 15 cm (11 1/2" x 5 3/4") avec un ciseau à cranter.
- Posez le pied pour couture de bords transparent. Sélectionnez le point droit avec l'aiguille à droite. Piquez les deux épaisseurs ensemble avec le guide du pied contre le bord du livre.
- Coupez les pages supplémentaires aux mêmes dimensions avec les ciseaux à cranter. Nous avons ajouté une page rose et une page bleue cousues ensemble. Superposez les pages et cousez au milieu dans le sens de la hauteur de 15 cm (5 3/4") pour créer la « tranche » du livre. Ajoutez un ruban noué autour de la tranche du livre.
- Demandez à vos enfants ou petits-enfants de créer des images pour les ajouter aux pages du livre.