


Designer II Update 1.2

Boutons de fonction

 **FIX.** Ce bouton s'active automatiquement lorsque vous sélectionnez un point ou que vous utilisez le coupe-fil. La fonction FIX permet de nouer des points. Le bouton s'allume pendant que la fonction est active. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton allumé. Lorsque vous commencez à coudre, la Designer II fait quelques points de noeud et continue avec les points sélectionnés. Appuyez sur FIX pendant la couture et la Designer II effectue quelques points de noeuds et s'arrête automatiquement. La fonction FIX peut être programmée.

 **Coupe-fil Sélectif.** Appuyez sur ce bouton et le fil supérieur et le fil de canette seront coupés automatiquement. Si vous appuyez sur ce bouton avant de commencer à coudre, les fils sont coupés au début du point suivant. Si vous appuyez sur le bouton au cours de la couture, le bouton STOP se met à clignoter et les fils sont coupés à la fin du point. Lorsque les fils sont coupés, le pied-de-biche est soulevé, l'aiguille est amenée en position levée et la fonction FIX est activée. Le coupe-fil Sélectif peut être programmé.

Stitch d-Cards en option

Points omnimotion K₁ et K₂

Les points omnimotion sur la carte Stitch d-Card K₁ et K₂ peuvent être cousus avec une largeur de 35 mm. Les 38 points peuvent être associés les uns aux autres dans le mode PROG. Ces points personnaliseront en beauté du linge de maison.

