

Designer II Uppdatering 1.2

Funktionsknappar



FIX används för att fästa stygn. Funktionen kopplas automatiskt in när du väljer en söm eller när trädklippet har använts. Knappen tänds när FIX kopplas in. Tryck på knappen igen för att ta bort FIX.

I början av sömmen syr maskinen några fäststygn och fortsätter sedan sömmen. Tryck på FIX under sömnaden och maskinen syr några fäststygn för att sedan stanna automatiskt. FIX-funktionen kan programmeras.



Trädklipp används för att klippa av över- och underträdarna. Om knappen trycks in när maskinen inte syr, klipps trädarna i början av följande stygn. Om knappen trycks in under pågående sömnad, börjar STOP knappen blinka och trädarna klipps av i slutet av det nyss sydda stygnet. När trädarn är klippta, höjs pressarfoten och nålen till uppläge och FIX-funktionen aktiveras. Trädklipp-funktionen kan programmeras.

Stitch d-Cards för Designer II

Omnigramsömmar, K₁ och K₂

Omnigramsömmarna på Stitch d-Card K₁ och K₂ kan göras upp till 35 mm breda. De 38 olika sömmarna kan kombineras med varandra i PROG-läget. Sömmarna är vackra att använda vid dekoration av kläder och linne.

