

Designer I USB Uppdatering 2.1

Quiltsömmar

Tryck Meny E på huvudmenyn för att välja quilt-sömmar.

Söm E1 syr sömmen 1/4" (6 mm) från pressar-fotens högra kant. Om du vill sy en quiltsöm som ser handgjord ut, kan du använda söm E2. Söm E24-E26 används vid stipplingsömnad. Det finns också sömmar som används om du syr en "crazy quilt". Kråksparkssömmarna (E7-E12) är typiska quiltsömmar. Sömmarna E3-E6 är 6-9 mm breda och kan användas vid kanalquiltning.

Modesömmar

Tryck Meny N på huvudmenyn för att välja mode-sömmar. De kan sys med en stygnbredd upp till 9 mm.

