

Scheda di comparazione serie DESIGNER™



FUNZIONI CHIAVE	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Exclusive SEWING ADVISOR® - La Guida al Cucito	Sì, esteso con caratteristica JoyOS ADVISOR™	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™ - La Guida al Ricamo	Sì, esteso con caratteristica JoyOS ADVISOR™	●			
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Abbassamento griffe con sollevamento extra	+ Abbassamento griffe con sollevamento extra	●	●	
Tipo di schermo	Grande schermo touch screen a colori capacitivo da 217x136 mm (10.1") con angolo di visualizzazione fino a 180° e altissima risoluzione (1280x800)	Ampio schermo interattivo di ultima generazione 5.7" (116x87 mm)	Ampio schermo interattivo a colori 3.5" (70x53 mm)	Display grafico monocromatico 3.0" (63x48 mm)	Display grafico monocromatico 3 1/8" (71.5x34.5mm)
Punti incorporati	807 Aggiornabile con più punti	528 Aggiornabile con più punti	261/208	160	120
Tutti i punti incluso lettere, caratteri, ecc.	1294	1082	715/565	423	301
Disegni inclusi	651	182 disegni incorporati 175 collezione Classic	159 disegni incorporati/ 100 disegni incorporati	75 disegni sull'USB Embroidery stick	70
Font da ricamare multidimensione	8	4	2/1	1	1
Dimensione Unità di ricamo	Grande	Medio	Medio/ Piccola	Piccola	Piccola
Imperial Hoop 14 1/4"x10 1/4" (360x260mm)	●				
Royal Hoop 14 1/4"x8" (360x200mm)		●	●/no		
Crown Hoop 10 1/4"x8" (260x200mm)	●				
Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)			no / ●	●	●
Splendid Square Hoop 4 3/4"x4 3/4" (120x120mm)	●	●	●/no		
DESIGNER™ Majestic Hoop 14 1/4"x13 3/4" (360x350mm)	Opzionale				
Alta velocità di ricamo	●	●			
Infilata-ago	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Applicazione disegno - Scegli tra forme o alfabeti e crea applicazioni direttamente sullo schermo	Completo	Di base			
Disegno, forma	●				
Posizionamento disegno - Allinea perfettamente i tuoi ricami, sempre	Completo	Completo	Di base		
Ridimensiona il disegno ricalcolando i punti		●			
Personalizzazione dei ricami sullo schermo	●	●	Fino a 10 disegni/ Fino a 5 modelli		



FUNZIONI CHIAVE	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY <i>Royale</i>™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Taglia-filo selettivo/automatico con Taglio automatico saltapunti	●	●	●	●	Rasafilo automatico
Ampia area di lavoro	310 mm alla destra dell'ago	250 mm alla destra dell'ago	250 mm alla destra dell'ago / 200 mm alla destra dell'ago	200 mm alla destra dell'ago	200 mm alla destra dell'ago
Sistema di illuminazione	Luci LED leader sul mercato. Regolazione densità	File di LED (Light Emitting Diode)	File di LED (Light Emitting Diode) / 3 LED	3 LED	3 LED
Connettività USB	Due porte USB per chiave ricami	Embroidery stick, cavo da collegare al computer	Embroidery stick	Embroidery stick	Embroidery stick
AGGIORNAMENTI via Internet	Attraverso WiFi o chiave USB	Via cavo USB PC o USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



FUNZIONI PER RICAMARE	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Ordinamento blocco colore – Elimina le modifiche colore con un semplice tocco	●				
Unione colori – Elimina le interruzioni per cambiare colore quando esegui disegni grandi o combinazioni di più disegni	●				
Raggruppamenti di più disegni – Seleziona sullo schermo un gruppo di disegni per modificarli	●				
Smart Save	● in cucito, modifica ricamo esecuzione ricamo	● esecuzione ricamo			
Possibilità di ricamare le asole sul telaio	●	●			
Annulla/Ripristina durante la creazione di combinazioni di modelli	●	●			
Modifica ordine di cucitura	●	●			
Tapering in modalità ricamo	●	●			
Esegui i punti decorativi nel telaio	●	●			
Selezione di disegni – Seleziona uno o più ricami che vuoi modificare.	●	●			
Tieni premuto per gestire facilmente disegni, file e altro	●	●			
Seleziona i disegni dalle miniature	●	●	●		
Vai al numero esatto del punto nel ricamo	●	●	●/no		
Zoom e Panoramica	●	●	●		
Carica e visualizza disegni multifornato	●	●	●		
Aggiungi la griglia sullo schermo per agevolare il posizionamento	●	●			
Tempo di ricamo rimanente per blocco colore	●	●	●/no		
Cursore sullo schermo mentre ricami	●	●	●		
Modifica colore	Modifica colore del disegno, modifica colore di sfondo, seleziona monocromia	Modifica colori del disegno, seleziona monocromia	Scegli se cucire a colori o in monocromia	Scegli se cucire a colori o in monocromia	Scegli se cucire a colori o in monocromia
Rotazione disegni	Incrementi di un grado	Incrementi di un grado	Incrementi di un grado	Incrementi di 90 gradi	Incrementi di 90 gradi
Imbastitura (FIX) nel telaio	2 opzioni	2 opzioni	●	●	●
Scalare disegno	●	●	●	●	●
Avanza nel ricamo per colore e punto per punto	●	●	●	●	●
Controlla dimensioni e posizione prima di ricamare	●	●	●	●	●
I miei telai – Seleziona i telai che usi	●	●	●	●	



FUNZIONI PER CUCIRE	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Punti dimensionali	●	8 punti per applicazioni			
Doppio trasporto intercambiabile incluso	●	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sensore piastrina per punto diritto	●				
Cucito con movimento laterale	●	●			
Angoli con il punto tapering – Scegli tra 18 angoli diversi	●	●	●/no		
Cucitura direzionale – 4 direzioni e 8 direzioni	●	●			
Cuci con l'unità di ricamo montata	●	●			
Memorie permanenti	mySewnet™ Cloud e chiave ricami USB	1 miei file + USB Embroidery Stick	1 miei file + USB Embroidery Stick		
Ripresa della cucitura	●	●	●		
Larghezza del punto 7 mm	●	●	●	●	●
Menu I miei punti	48 memorie	30 memorie	24 memorie/ 20 memorie	12 memorie	1 memoria
Font di cucito programmabili	8 Possono essere anche ricamati	6 Possono essere anche ricamati	5/4	3	2
PBB (asole perfettamente bilanciate) con piedino sensore per asole in un unico passaggio	16 asole + 3 occhielli + applicazione bottone	11 asole + 2 occhielli + applicazione bottone	9 asole + 2 occhielli + applicazione bottone/ 7 asole + occhielli + applicazione bottone	6 asole + occhielli + applicazione bottone	6 asole + occhielli
Punti sullo schermo	● La posizione d'inizio del punto è indicata sullo schermo	● La posizione d'inizio del punto è indicata sullo schermo	● La posizione d'inizio del punto è indicata sullo schermo/no	●	●
Controllo velocità	5 velocità di cucitura	5 velocità di cucitura	5 velocità di cucitura	5 velocità di cucitura	5 velocità di cucitura
Regolazione dell'ago doppio	● L'aspetto del punto compare sullo schermo	● L'aspetto del punto compare sullo schermo	● L'aspetto del punto compare sullo schermo /no	●	●
Cuciture a mano libera	2 modi Funzione A mano libera e Mano libera a bassa velocità	2 modi Funzione A mano libera e Mano libera a bassa velocità	2 modi Funzione A mano libera e Mano libera a bassa velocità	2 modi Funzione A mano libera e Mano libera a bassa velocità	Mano libera a bassa velocità
Posizionamento dei punti	●	●	●		
Regolazione punto, lunghezza, larghezza, immagine specchiata in orizzontale e verticale	●	●	●	No Specchiatura in orizzontale delle immagini	●
Ago doppio e sicurezza larghezza punto	●	●	●	●	●
Cuci con o senza pedale	●	●	●	●	●
La luce indica la posizione su/giù dell'ago	●	●	●	●	●
Funzione di fermatura FIX	●	●	●	●	●
Retromarcia momentanea e permanente	●	●	●	●	●
Funzione Stop	●	●	●	●	●
Piedini a scatto	●	●	●	●	●
29 posizioni dell'ago	●	●	●	●	●
Potenza di perforazione elettronica	Pulsante forza ago 150Nw	●	●	●	●



ALTRE FUNZIONI	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Area del filo illuminata	●				
Custodia morbida per l'unità di ricamo inclusa	●				
Compensazione tensione/partizionamento filo – Possibilità di modificare impostazioni di tensione preimpostata per tecniche speciali o preferenze personali e salvarle come predefinite	●	●			
Salva schermo con schermata di avvio	●	●	●/no		
Possibilità di utilizzare il mouse USB	●	●	●/no		
Opzione Blocca schermo	●	●	●/no		
Portastilo incorporato		●	●/no		
Caricabobina veloce – Motore separato per caricare la bobina mentre cuci o ricami	●	●	●		Software per PC Embroidery Intro incluso
USB Embroidery Stick HUSQVARNA VIKING®	mySewnet™ Servizi	●	●	●	●
Software gratuito QUICKFONT e per ricamo da scaricare	●	●	●	●	●
Guida rapida direttamente su schermo o stampata	Guida rapida, Indice	Guida rapida, Indice	Guida rapida		
Abbassamento griffe automatico	Modalità cucito e ricamo	Modalità cucito e ricamo	Solo modalità ricamo/no		Solo modalità ricamo
Box accessori scorrevole	Doppio lato	●	●	●	●
Sensore del filo di ago e bobina	●	●	●	●	Sensore filo superiore
Più lingue	●	●	●	●	●
Autoregolazione elettronica della tensione del filo	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Piastrina di cucitura doppia estesa – Guide fino a 40 mm su ambo i lati dell'ago	Guide fino a 65 mm su ambo i lati dell'ago	Guide fino a 40 mm su ambo i lati dell'ago	Guide fino a 40 mm su ambo i lati dell'ago	Guide fino a 40 mm su ambo i lati dell'ago	Guide fino a 40 mm su ambo i lati dell'ago
Prelievo automatico del filo della bobina	●	●	●	●	●
Gancio rotante anticeppamento	●	●	●	●	●
Con lubrificazione permanente	●	●	●	●	●
Valigetta rigida	●	●	●	●	Vano accessori incorporato
Disegnata e realizzata in Svezia	●	●	●	●	Progettata in Svezia