

# Designer I USB Update 2.1

## Quilt

For Quiltesøm, trykk E under MENU.

Søm E1 syr sømmen 1/4" fra høyre kant på trykkfoten. Dersom du ønsker en quiltesøm som ser håndsydd ut, kan du bruke sømnr. E2. Søm E24-E26 brukes til stiplesting. Det finnes også sømmer som kan brukes til Crazy Quilting. Fjærsømmer (E7-E12) er typiske for quiltesøm. Sømmene E3-6 er 6-9 mm brede og kan brukes til kanalquilting.

## Mote

For motesøm, trykk N i hovedmenyen (MENU).

