

Designer I USB Update 2.1

Швы для простежки (Квилтинг)

Используйте Меню E. Строчка E1 делается на расстоянии 1/4" (6мм) от правой части прижимной лапки. Если Вы хотите иметь стеганный шов, имитирующий ручную работу, используйте строчку E2. Строчки E24 -26- для пунктирной простежки. Так же Вы найдете строчки, которые часто применяются при лоскутной технике неправильной формы. Строчки (E7-12) - типичные швы для Квилтинга. Строчки E3 -E6 -6-9 мм шириной и могут использоваться для простежки.

Модные строчки

Нажмите Меню N из Главного Меню.

