

*Designer Diamond*  deLuxe™

# Bestickter Schal




## Sie brauchen

- Näh- und Stickmaschine HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND deLuxe™
- Roten Organzastoff 70 x 207 cm
- Aus der Mustermotiv-Sammlung der DESIGNER DIAMOND deLuxe™ die Motive 9, 10, 11, 12, 13 und 15.
- HUSQVARNA VIKING® DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200, Art.-Nr. 412 94 45-01
- Inspira® Sticknadel, Stärke 75
- Dickes wasserlösliches Vlies
- 40er Rayonstickgarn in verschiedenen Rottönen
- Metallicgarn

## Sticken auf dünne Stoffe

Das deLuxe Stitch System™ sorgt für optimale Ausgewogenheit zwischen Ober- und Unterfaden. Dank des deLuxe Stitch System™ können Sie jetzt auch mit unterschiedlichen Garnen ganz einfach sticken. Sie erhalten dank des deLuxe Stitch Systems™ auch auf der Rückseite immer perfekte Ergebnisse.

- Verwenden Sie eine Sticknadel der Stärke 75 von Inspira®.
- Probieren Sie Ihre Stickerei immer erst mit Überresten von Stoff, Vlies und Garnen aus, die Sie tatsächlich für Ihr Projekt verwenden möchten.
- Unterlegen Sie Ihren Stoff mit dickerem, wasserlöslichem Vlies und spannen Sie ihn ein.
- Schneiden Sie nach dem Sticken das überschüssige Vlies um das Motiv herum ab. Entfernen Sie das wasserlösliche Vlies gemäß den Herstellerangaben mit lauwarmem Wasser.



## *Versäubern der Schalkante*

- Setzen Sie den Nutznähfuß A ein. Wählen Sie den Zickzackstich A1:11 und stellen Sie die Stichbreite auf 1,5 sowie die Stichelänge auf 2 ein.
- Falten Sie 1 cm der Kante unter den Stoff um und nähen Sie an der Stoffkante entlang.
- Entfernen Sie überschüssigen Stoff, indem Sie ihn nah am Stich abschneiden.

