



































STEKEN

A – Nuttige steken

Steken voor het naaien en stoppen van kleding.





Steek	Steek nr.	Steeknaam	Naaivoet	Toepassing
	1	Rechte steek, naaldpositie in het midden	A	Voor alle soorten naaiwerk. Selecteer 29 verschillende naaldposities.
	2	Rechte steek met FIX	A	Begint en eindigt met vooruit en achteruit naaien voor een betere bevestiging.
	3	Stretchsteek, naaldpositie links	A/B	Voor naden in tricot en elastische stof.
	4	Zigzag	A/B	Voor applicaties, kanten randen, het opnaaien van band, enz. De steekbreedte neemt links en rechts evenveel toe.
	5	Versterkte rechte steek, naald in het midden	A/B	Voor naden die erg onder spanning staan. Drievoudig genaaid ter versteviging. Gebruikt om sportkleding en werkkleding te verstevigen en door te stikken. Voor doorstikken vergroot u de steeklengte en brengt u de naald in een van de 29 posities.
	6	Versterkte zigzag	A	Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.
	7	Afwerksteek	J	In één stap randen naaien en afwerken. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen.
	8	Afwerksteek voor elastische naad	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.
	9	Dubbele afwerksteek	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor dikke elastische en dikke geweven stoffen.
	10	Afwerksteek	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale elastische stoffen.
	11	Platte locksteek	A/B	Gebruik deze steek voor decoratieve zomen, overlappende naden, ceintuurs en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.
	12	Blindzoomsteek voor elastische stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.
	13	Blinde zoom voor geweven stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.
	14	Schulprand	A/B	Voor randen; naai over de rand op dunne elastische stoffen. Naai schuin van draad geknipte geweven stoffen.
	15	Vierstaps-zigzag	B	Voor afwerken, verstellen, naaien van lapjes en elastiek. Geschikt voor dunne en normale stoffen.
	16	Elastische / tunnelsteek	A/B	Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.
	17	Serpentinesteek	A	Voor repareren en elastische applicaties.
	18	Elastische steek of smokwerk	A/B	Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.
	19	Fagotsteek	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.

Steek	Steek nr.	Steeknaam	Naaivoet	Toepassing
	20	Driestaps-zigzag	B/J	Voor repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor lichte en normale stoffen.
	21	Tweestaps-zigzag	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen. Ook geschikt voor het aannaaien van kant.
	22	Trens (handmatig)	A/B	Verstervig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritsluitingen.
	23	Stopsteek (vooruit en achteruit)	A/B	Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en dergelijke. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	24	Stopsteek (horizontaal)	A/B	Voor het repareren van kleine scheurtjes.
	25	Versterkte stopsteek	A	Stop en repareer werkkleding, jeans, tafelkleden en linnen handdoeken. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	26	Stopsteek (vierstaps)	A/B	Een groep van vier steken, perfect voor het stoppen van kleine scheurtjes. Steek #1 en #3 worden vooruit genaaid, steek #2 en #4 worden achteruit genaaid. Druk op de achteruitnaaitoets om de steek en de richting te veranderen. <i>Tip: Strijk plakversterviging op de verkeerde kant voordat u de scheur gaat repareren.</i>
	27	Ceintuurlussteek	A	Voor het vastzetten van ceintuurlussen.
	28	Rijgsteek	A/B	Voor het aan elkaar naaien van twee lappen stof met een lange steeklengte.
	29	Zigzag rijgen	A	Om te rijgen, drukt u op het voetpedaal. De machine naait dan twee steken, stopt en brengt de naaivoet omhoog. Als de naaivoet omhoog gaat, verplaatst u de stof naar de volgende rijpositie en drukt u op het voetpedaal. De transporteur wordt automatisch verzonken.
	30	Knoopsgat met trens	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Standaardknoopsgat voor de meeste stoffen.
	31	Afgerond knoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor blouses en kinderkleding.
	32	Sleutelgatknoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor colberts, jassen, enz.
	33	Taps sleutelgatknoopsgat	Sensorknoopsgatvoet/C	Taps uiteinde voor kledingstukken.
	34	Decoratief modeknoopsgat	Sensorknoopsgatvoet/C	Voor de meeste stoffen.
	35	Knoopsgat voor intensief gebruik	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Met versterkte trenzen.
	36	Normaal versterkt knoopsgat	C	Voor gewone en dikke stoffen
	37	Knoopsgaten met nostalgische uitstraling	Sensorknoopsgatvoet/C	Voor een "handgemaakte look" op dunne en fijne stoffen. <i>Tip: Maak voor knoopsgaten in jeans de lengte en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik dikker garen.</i>
	38	Afgerond klassiek knoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor een handgemaakt effect op dunne en fijne stoffen.

Steek	Steek nr.	Steeknaam	Naaivoet	Toepassing
	39	Knoopsgat met rechte steek voor leer	A/B	Voor leer en suède.
	40	Knoopsgat met koord (rechte steek)	A/B	Met extra snijruimte voor knoopsgaten met koord.
	41	Automatisch knopen aannaaien	Geen naaivoet	Om knopen aan te zetten. Stel het aantal steken in op het touchscreen.
	42	Oogje	B	Voor ceintuurs, koordjes, enz.


A - Nuttige steken

Steken voor het naaien en stoppen van kleding.





B - Applicatiesteken

Voor het naaien van applicaties met verschillende effecten.





C - Nostalgische steken

Decoratieve steken voor nostalgisch naaien. Steken voor zomen, smokwerk en het naaien van kant en afwerkingen.




D - Quiltsteken

Steken voor alle soorten quilttechnieken.








E - Siersteken

Decoratieve steken om handwerk mee te versieren.






F - Decoratieve steken
Voor decoratief naaien.





G - Vintagesteken

Een selectie van quiltsteken voor crazy patch-quilten en decoratief naaiwerk.







J - Schulpsteken

Maak schulp randen en afgewerkte randen met prachtige schulpsteken.






K - Omnimotionsteken

Naai decoratieve zijwaartse steken met de S-voet.




L - Dimensionale steken

Drie types steken: applicatie- en pop-upsteken, combinaties van deze twee types en pailletsteken.



M - Themasteken

Elk steeknummer van dit menu omvat een groep van vier steken, die in verschillende combinaties met elkaar kunnen worden genaaid. Met de achteruitnaaitoets gaat u naar de volgende steek van de geselecteerde groep.




N - Versierde steken

Decoratieve steken die kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, of die na het naaien verder kunnen worden versierd. Gebruik de quick help voor meer gedetailleerde informatie.




O - Enkelmotiefsteken

Enkele steken voor versieringen. De machine stopt na één genaaid steek.






P - Speciale steken

Naai speciale technieken, zoals bolletjessteek en randen. Er kunnen extra accessoires nodig zijn. Gebruik de quick help voor meer gedetailleerde informatie.



Q - Decoratieve Taperingsteken

Decoratieve steken met tapering.



R - Pictogramsteken

Pictogram-cordonelementen om originele cordonsteekmotieven te programmeren.





S - 4-richtingssteken

Voor naaien in vier richtingen en patchwork met de vrije arm.



T - 8-richtingssteken

Naait een rechte steek en versterkte rechte steek in acht verschillende richtingen zonder de stof te draaien. Kan worden geprogrammeerd met decoratieve steken om unieke omrandingen te maken.



LETTERTYPES

Block

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Brush Line

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Script

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Cyrillic

Voor Russische alfabetten, zie de lettertypes op het kleuren touchscreen van uw naaimachine.