
































POINTS

A - Points utilitaires




Points pour la couture et le reprisage de vêtements.

Point	N° de point	Nom du point	Pied-de-biche	Application
	1	Point droit, aiguille au centre	A	Pour tous types de couture. Sélectionnez l'une des 29 positions d'aiguille.
	2	Point extensible, aiguille à gauche	A	Pour les coutures dans le tricot et le tissu extensible.
	3	Point droit renforcé, aiguille au centre	A	Pour les coutures qui souffrent beaucoup. Piqûre triple pour renforcer. Pour renforcer ou surpiquer les vêtements de sport et de travail. Pour la surpiqûre, augmentez la longueur de point et placez l'aiguille sur une des 29 positions.
	4	Point de bâti	A	Pour assembler deux morceaux de tissu avec un point long. Pour la surpiqûre, augmentez la longueur de point et placez l'aiguille sur une des 29 positions.
	5	Point droit avec FIX	A	Commence et termine par une couture en marche avant et marche arrière pour une fixation plus solide.
	6	Point droit de bâti	A	Abaissez les griffes d'entraînement. À utiliser avec la pédale pour bâtir des morceaux de tissu ensemble. Entraînez le tissu en le déplaçant sur la position suivante de bâti quand le pied-de-biche se relève.
	7	Zigzag	A	Pour le travail d'appliqués, les bords en dentelle, la couture de bandes, etc. La largeur de point est augmentée de manière équivalente à gauche et à droite.
	8	Zigzag trois points	J	Pour le reprisage, la couture de pièces et d'élastiques. Adapté pour les tissus fins et moyens. Pour le surfilage, sélectionnez l'option Surfilage dans la fonction exclusive SEWING ADVISOR™.
	9	Zigzag deux points	A	Pour assembler deux morceaux de tissu dont les bords sont finis et pour les fronces élastiques. Convient également pour la couture de dentelle.
	10	Point de surfilage	J	Couture et surfilage des bords en une étape. Pour les tissus fins extensibles ou non.
	11	Point d'assemblage surfilage extensible	B	Couture et surfilage des bords en une étape. Pour tissus extensibles moyens et moyens/épais.
	12	Point overlock	B	Couture et surfilage des bords en une étape. Pour les tissus extensibles moyens.
	13	Point overlock double	B	Couture et surfilage des bords en une étape. Pour tissus extensibles épais et tissés épais.
	14	Point flatlock	B	Pour les ourlets décoratifs, coutures superposées, ceintures et bandes. Pour tissus extensibles moyens/épais.
	15	Point d'ourlet invisible extensible	D	Ourlets invisibles pour les tissus extensibles moyens et épais.
	16	Ourlet invisible tissé	D	Ourlets invisibles pour les tissus tissés moyens et épais.
	17	Zigzag renforcé	A	Pour assembler du tissu bord à bord ou pour superposer le cuir. Pour la couture décorative.
	18	Point élastique ou smocks	B	Cousez deux rangées de fil élastique pour faire des fronces élastiques.

Point	N° de point	Nom du point	Pied-de-biche	Application
	19	Point de coulisse/ élastique	B	Pour le chevauchement des coutures dans du tricot. Pour coudre une « enveloppe » sur un élastique fin.
	20	Point cocotte	B	Pour assembler deux morceaux de tissu dont les bords sont finis et pour les fronces élastiques.
	21	Renfort (manuel)	B	Pour renforcer les poches, les ouvertures de chemises, les passants de ceinture ainsi que la partie inférieure des fermetures à glissière.
	22	Point de passant de ceinture	A	Pour fixer les passants de ceinture.
	23	Point de reprisage (avant et arrière)	A	Pour raccommoder et reprendre de petits trous dans les vêtements de travail, les jeans, les nappes et autres. Cousez en travers du trou, appuyez sur marche arrière pour un raccommodage en continu et un arrêt automatique.
	24	Point de reprisage (d'un côté à l'autre)	A	Pour reprendre les petits accrocs.
	25	Boutonnière à renfort	Pied Senseur 1 étape pour boutonnières/C	Boutonnière standard pour la plupart des épaisseurs de tissu.
	26	Boutonnière à extrémité arrondie	Pied Senseur 1 étape pour boutonnières/C	Pour les chemisiers et les vêtements d'enfants.
	27	Boutonnière renforcée moyenne	C	Pour tissus d'épaisseur moyenne et épais
	28	Boutonnière traditionnelle	Pied Senseur pour boutonnières 1 étape/C	Pour un aspect « fait main » sur les tissus fins et délicats. Astuce : Pour les boutonnières sur du jeans, augmentez la longueur et la largeur de la boutonnière. Utilisez un fil plus épais.
	29	Boutonnière à oeillet	Pied Senseur 1 étape pour boutonnières/C	Pour les vestes sur mesure, les manteaux, etc.
	30	Boutonnière renforcée grande résistance	Pied Senseur 1 étape pour boutonnières/C	Avec renforts.
	31	Boutonnière point droit pour cuir	A	Pour le cuir et le daim.
	32	Couture automatique de boutons	Sans pied-de- biche	Pour coudre des boutons. Réglez le nombre de points sur l'écran tactile.
	33	Œillet	B	Pour les ceintures, la dentelle, etc.




A - Points utilitaires

Points pour la couture et le reprisage de vêtements.






B - Points fantaisie

Pour la couture décorative et les appliqués.







C - Points à l'ancienne

Pour les jours, les smocks et la couture de dentelle, de bordures, etc. Certains points peuvent être utilisés avec une aiguille lancéolée.




D - Points de quilt

Points pour tous types de techniques de quilting.



E - Points vintage

Une sélection de points de quilting pour le quilting crazy patch et la couture décorative.




F - Points décoratifs

Pour la couture décorative.





F - Points décoratifs

Pour la couture décorative.



G - Points spéciaux

Cousez des techniques spéciales, dont le candlewicking et les bordures. Vous pouvez avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Utilisez l'Aide rapide pour obtenir des informations détaillées.



ALPHABETS

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - _
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö . . _
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - _
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö . . _
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Cyrillic et Hiragana

Alphabets russe et japonais. Visualisez les polices sur l'écran couleur tactile de votre machine à coudre.

