

Deken



Naaibehoeften:

- Teddystof, 1 stuk van 120 x 80 cm
- Flanel, 1 stuk van 160 x 120 cm
- Naaigaren in een bijpassende kleur bij het flanel en het decoratieve band
- 4,3 m decoratief band (eventueel)

KNIPPEN

Knip de delen met bovenstaande afmetingen uit teddystof en flanel.

NAAIEN





Stel uw Husqvarna Viking naaimachine in op een genaaide zigzagsteek. Klik naaivoetje J vast en werk het flanel aan alle kanten af.

Om de rand langs de teddystof te maken, legt u het flanel op een vlakke ondergrond met de goede kant naar boven. Klik naaivoetje A vast. Stel de naaimachine in op een rechte steek, steeklengte 3,0. Naai een diagonale hoek door alle kanten 10 cm naar de goede kant te vouwen. Speld en meet een hoek van 45°.


Naai de hoek diagonaal met een rechte steek. Naai alle hoeken op dezelfde manier.

Knip de overvloedige stof bij de naden tot op 6 mm weg en pers de naden open. Keer de hoeken naar de goede kant en pers ze.


Leg het flanel op een vlakke ondergrond, met de verkeerde kant naar boven. Centreer de teddystof met de goede kant naar boven op het flanel. Leg de teddystof onder de hoeken van flanel. Pers alle kanten, zodat de rand om de teddystof aan alle kanten 10 cm breed wordt. Speld de teddystof op het flanel, zodat het vlak ligt.



Kies een genaaide zigzagsteek en zigzag de flanelrand rondom aan de teddstof vast.



Stel uw Husqvarna Viking naaimachine in op een rechte steek, steeklengte 3,5. Klik het B-voetje vast. Naai het decoratieve band op de steek rond de hele plaid vast.



 **Husqvarna**

VIKING