

# Designer SE Update Version 12124

## Sprungstiche schneiden

Die Designer SE Limited Edition bietet die automatische Funktion „Sprungstiche schneiden“. Dank dieser Funktion wird die Zeit verkürzt, die Sie da nach Fertigstellung der Stickerei zum Schneiden benötigen. „Sprungstiche schneiden“ können Sie über das Set-Menü anwählen. Während des Stickvorgangs durchtrennt die Designer SE Limited Edition den oberen Sprungstichfaden und zieht ihn auf die Rückseite des Stoffs.



**ANMERKUNG:** Nur Stickmotive mit der Kennzeichnung „Sprungstich-Schneidbefehl für Designer SE“ sind für die Funktion



„Sprungstiche schneiden“ programmiert. Sprungstich-Schneidbefehle lassen sich mithilfe der Programme von Husqvarna Viking 4D Embroidery zu jedem Motiv hinzufügen. Die Anleitungen hierfür finden Sie im 4D Design Enhancer Stitch Editor.

Einige der von Ihnen erworbenen Stickmotive können Schneidbefehle enthalten. Dies können Sie überprüfen, indem Sie sich das Motiv im Stitch Editor ansehen (Schneidbefehle werden hier mit einem Symbol gekennzeichnet) oder Sie das Motiv sticken.



**Gehen Sie zu**

**„Stichnummer“**

Wählen Sie eine Farbe und tippen Sie auf das Symbol „Zum Stich gehen“ (Go to stitch) . Es erscheint dann ein Popup-Fenster, in das Sie die Nummer des Stiches eingeben können, zu dem Sie in der Farbe wechseln möchten. Schließen Sie das Popup, indem Sie auf  tippen. Die Designer SE Limited Edition geht nun direkt zu diesem Stich.



**Verbleibende Zeit**

Die für das Nähen der gewählten Farbe benötigte Zeit wird über der Schaltfläche „Farbe für Farbe durchs Stickmuster gehen“ (Step by Color) angezeigt und während des Nähvorgangs laufend neu berechnet.

## Garnfarbenbezeichnung

Durch Auswählen der Kurzinfo (Quick Help) und Antippen einer Farbe wird die Farbbezeichnung des Garnherstellers auf dem Bildschirm angezeigt. Hierdurch wird das Auswählen der richtigen Farben für Ihre Stickerei erleichtert.



Geben Sie zu „Stichnummer“



Verbleibende Zeit




Garnfarbenbezeichnung

## Neue stiche!

- Stiche G44-45 (Ziermuster für Kinder) Damit lässt sich außerdem Kleidung für Erwachsene toll aufpeppen!
- Stiche N42-44 (Modestiche) 3 neue Modestiche zum Veredeln Ihrer Nähprojekte.

## G:2 – Ziermuster für Kinder, 44-45



## N:2 – Modestiche, 42-44

