

# Designer I USB Update 2.1

## Quilt-Stiche

Quilt-Stiche werden mittels Menü E im Hauptmenü angewählt.

Der Stich E1 näht eine Naht ca. 6,5 mm von der rechten Kante des A-Nähfußes. Wünschen Sie einen Quiltstich, der ähnlich wie handgenäht aussieht, wählen Sie Stich E2. Verwenden Sie den Stich E24-E26 zum Stippling-Quilten. Sie finden auch Stiche zum Crazy Quilting. Die Federstiche (E7-E12) sind sehr typisch für die Quilttechnik. Die Stiche E3-E6 sind 6-9 mm breit und eignen sich zum Übersteppen von Nähten.

## Fashion-Nähte

Fashion-Nähte werden mittels Menü N im Hauptmenü angewählt und sind besonders für modische Kleidung geeignet.

