

Dug

Designet og skabt af Lena Mattsson og Karin Larsson

Omtrentlig størrelse: 70 x 70 cm



Materialer

- Husqvarna Viking Lena symaskine
- 90 cm stof i bomuld eller en bomuldsblandning
- Sytråd, der passer til stoffet (grøn og rød)
- Pictogrampen (412 08 38-48)

Klip og sy

Klip stoffet ud, så det er 80 x 80 cm. Anvend pictogrampen til at tegne en streg 10 cm fra yderkanten hele vejen rundt om stofstykket. Ombuk stoffet langs den markerede streg og pres.

Tråd over- og undertråd med en trådfarve, der passer til stoffet. Sæt Trykfod A på og vælg ligesøm og stinglængde 2,5. Sy et diagonalt hjørne ved at ombukke kanterne mod retsiden langs presmærkerne. Nål og markér en 45 graders vinkel.

Illustration A


Sy hjørnet diagonalt på den markerede streg.

Illustration B


Gør det samme med alle fire hjørner. Klip overskydende stof væk, pres sømmen åben og vend retsiden ud. Pres.

Anvend pictogrampenen til at markere en streg 7 cm, 8 cm og 9 cm fra den ombukkede kant på alle sider.

Tråd symaskinen med rød sytråd som over- og undertråd. Vælg forstærket ligesøm og sy langs den streg, som er 7 cm fra kanten.

Tråd nu maskinen med grøn sytråd som over- og undertråd. Sæt Trykfod B på og vælg en forstærket zigzag. . Sy langs den streg, som er 8 cm fra kanten.

Klip overskydende stof væk på bagsiden så tæt på zigzagsømmen som muligt.

Tråd maskinen med rød sytråd igen. Sæt Trykfod A på og vælg forstærket ligesøm. . Sy langs den streg, som er 9 cm fra kanten.




Illustration A.




Illustration B.



 **Husqvarna**

VIKING