



## Bolsillo para Tarjeta de Navidad



### **Materiales Necesarios**

- *Designer I o Designer II*
- *30cm de franela roja*
- *Hilo para coser*
- *Dos trozos de cartulina 9 x 22.5 cm y 26.5 x 22.5 cm*
- *Hilo de bordar sulky del 40*
- *Friselina Tear Away*
- *2 corchetes grandes*
- *Disquete o placa d-card 110 Happy Holidays (Feliz Navidad) por Natalie Sorenson*
- *Designer I Sampler 100 (para la Designer II: placa d-Card 100: 3,4, abecedario 412 65 79-01)*

### **CORTE**

Corte un trozo de franela, 30 x 80 cm.

### **BORDADO**

Combine la palabra Feliz Navidad en 20 mm con el diseño 1 directamente en la pantalla táctil si tiene una Designer I, o borde las palabras y el diseño uno a uno si tiene la Designer II. Ponga la tela en el bastidor y sitúe el centro del bordado a 21 cm desde el borde de la tela por su lado mas corto. Borde el diseño con la friselina debajo de la tela. Ilustración A.



Ilustración A.

## COSA

Enhebre con hilo de coser arriba y en la canilla.


Corte 23.5 x 80 cm.

Doble el trozo tal como se ilustra (8 cm por encima del bordado, por el revers). Ahora doble el bordado hacia arriba. Doble la parte de atrás por su lado mas corto 10cm. Sujete los lados con alfileres. Ilustración B.

Enhebre con hilo de coser arriba y en la canilla, y ponga el prensatelas A. Seleccione una puntada de aplique. (DI: F11, DII, QD : placa d-Card E1, puntada 23).

Cosa los lados de todas las telas juntas.

Inserte las cartulinas y ponga los corchetes en las esquinas de la parte superior a través de todas las telas.



 **Husqvarna**

**VIKING**