


4D SKETCH, Motif Motion



MASTER THE BASICS 4D SKETCH



Piirrä ja kirjo free motion -kuvioita.

UUTTA! Motif Motion -toiminnolla voit piirtää kuvioita käyttäen ompelukoneesi koristeompeleita.

Piirtämällä voit muokata valmiista kuvioista persoonallisen.

Inspira-piirtotaulun ja -kynän avulla voit piirtää katkeamattomia viivapiirroksia tai yksittäisiä tikkejä.

1. Klikkaa 4D Sketch -kuvaketta.



2. Valitse Load Design Wizard -valikosta Load Embroidery (Lataa kuvio).

3. Klikkaa Next.

4. Klikkaa Change Hoop (Vaihda kehä)




5. Kehäryhmä: Universal sekä Hoop size 120mmx 115mm.

6. Klikkaa Next.



7. Klikkaa View Embroidery.

8. Klikkaa selainta  ja etsi kuvio kansioista \4DEmbroidery\Samples\S sketch\Stitch2


9. Klikkaa kerran alanuolta ja valitse kuvio Quilt Star.vp3.

10. Klikkaa Finish.

11. Klikkaa Design-sivulla Color Select Area -kohdassa ensimmäistä väriä ja valitse pikaväriavaliokosta (Quick Color) Theme Standard ja tummin vihreä. Klikkaa OK.

12. Klikkaa Motif-sivua.

13.



14. Pidä Category-kohdassa Candlewicking 1 ja Pattern number 1.

15. Klikkaa Motif Motion -kohdassa Draw Motifs



16. Piirrä kynällä jatkuvaa viivaa tilkkutähden ääri viivoja pitkin, jolloin syntyy kaunis solmuommelkuvio. Klikkaa oikealla, kun koko tähti on käyty läpi.

HUOM: Ääri viivojen seuraaminen sujuu helpommin, jos zoomaat kuvion.



17. Valitse uusi kuvio; valitse ensin Group: Husqvarna Viking ja sitten Category: G1 Children, ommel 13 tai Group: Pfaff, Category: Decorative 1A, ommel 16

18. Tarkista, että valittuna on Final Motif, Complete.

19. Klikkaa Draw Motifs/Motif Motion tähden kunkin sakaran sisäpuolella sekä ulkopuolella sakaroiden välissä. Nosta kynä piirtotaulusta aina, kun olet sijoittanut yhden sydämen.

20. Piirrä kynällä piirtotauluun. Huom: Sydämen asento riippuu siitä, missä suunnassa piirrät sitä.