


*Toutes ces nouvelles fonctions sont issues de vos suggestions et de votre créativité.  
Husqvarna Viking écoute tous vos désirs !  
Votre Designer SE est maintenant encore plus simple d'utilisation et pleine de nouveautés !*

## Designer SE Husqvarna Viking Nouveau ! Mise à jour version 8079 Votre Designer SE Husqvarna Viking est toute nouvelle !



### **REDIMENSIONNEZ VOS MOTIFS !**

La plus extraordinaire des nouvelles fonctions : la fonction Resize pour redimensionner des motifs. Sélectionnez le motif et redimensionnez-le à l'écran, la Designer SE recalcule automatiquement le nombre de points. Si vous agrandissez votre motif, vous aurez plus de points, si vous le réduisez, vous aurez moins de points. L'Ecran Designer Interactif affiche le nouveau motif en 3D. Et votre motif sera toujours parfaitement proportionnel.

### **SOURIS USB !**

Avec une souris USB (en option) vous pouvez naviguer très facilement et rapidement dans les menus de l'Ecran Designer Interactif et dans les fonctions de Broderie.

### **NOUVELLES FONCTIONS :**

Nos ingénieurs travaillent constamment sur de nouvelles fonctions pour votre Designer SE.



## NOUVELLE TAILLE DE CERCLE !

Encore une nouvelle taille de cercle ! Grâce à la mise à jour vous pouvez utiliser le nouveau cercle Design 5" x 7" (180 x 130 mm) (vendu en option, pas encore disponible en France).

## AUTRES FONCTIONS DISPONIBLES :

- ✂ En mode broderie, le pied senseur se met maintenant en position extra haute quand la broderie est terminée ou quand le message pour couper le fil apparaît à l'écran. Il est donc plus facile de couper les fils, enlever le cercle ou avoir une meilleure vision sur votre broderie.
- ✂ Votre Designer SE vous dit maintenant la mémoire totale disponible dans la machine. Consultez tout simplement le menu « My Info ».
- ✂ Quand vous sélectionnez le Mega Cercle, l'Ecran Designer Interactif affiche la zone entière de motif avec un arrière-plan en 3D et la position de votre cercle.
- ✂ L'arrière-plan vous indique si vous êtes dans la composition ou dans le mode broderie. Pour plus de confort !
- ✂ En mode broderie, les programmes de lettres/textes/alphabets sont sauvegardés en tant que mots et non plus comme lettres individuelles.
- ✂ La position de l'aiguille sélectionnée (haut ou bas) est indiquée à l'écran par une flèche à côté de l'aiguille recommandée.
- ✂ Quand vous sélectionnez un nouveau point, une fenêtre vous indique la largeur de ce point ou la sécurité aiguille double. La largeur du point s'ajuste automatiquement à vos réglages.
- ✂ Quand vous utilisez le Guide de Couture®, le menu de l'Ecran Designer Interactif affiche le point sélectionné.
- ✂ Consultez les noms des polices de caractère dans l'Aide rapide.
- ✂ Une nouvelle fonction du programme fait basculer le curseur entre la dernière et la première position d'un point et/ou d'un programme de lettres.
- ✂ La fenêtre des programmes de points ou de lettres s'appelle maintenant la fenêtre « Programme ».
- ✂ L'alarme sonore peut être supprimée dans le menu SET.
- ✂ Choisissez parmi 7 langues différentes dans le menu SET.
- ✂ Feedback on stitches, settings, etc. has been implemented.



 **Husqvarna**

**VIKING**