



## Chemise pour homme

*Conçu et réalisé par Lena Mattsson & Karin Larsson*

*Avec des broderies vous pouvez donner une nouvelle jeunesse à des vêtements que vous ne portez plus ou personnaliser des vêtements que vous avez achetés dans le commerce. Voici ce que vous pouvez faire avec une chemise.*



### **Fournitures et matériel**

- Designer SE Husqvarna Viking
- Fil à broder n°30

### **Accessoires Husqvarna Viking en option**

- Logiciel 3D Embroidery Studio Husqvarna Viking (920 03 70-26)
- Entoilage Tear-Away™ (141 00 05-43)
- Stylo pictogramme (412 08 38-48)

Démarrez le programme 3D Embroidery Studio et ouvrez le motif n°9 de la Classic Collection (vous pouvez le visualiser dans votre livret de broderie). Dans le menu Modifier, enlevez les fleurs. Affichez le motif et imprimez-le. Transférez le motif vers votre Designer SE.

Dessinez le motif sur le gabarit de placement avec le crayon pour gabarit. Placez le gabarit sur la partie gauche de la chemise et dessinez les contours au stylo pictogramme, dans les fentes du gabarit.

Encerchez la chemise avec de l'entoilage tear away en dessous. Enfilez votre machine avec du fil à broder comme fil supérieur et du fil de canette dans la canette. Brodez le motif.

Inversez le motif horizontalement et positionnez la deuxième broderie sous la première. Brodez le motif. Retirez l'entoilage.

Cont.

Passez en mode Couture sur votre Designer SE. Sélectionnez « Tissé fin » sur votre Guide de Couture. Réenfilez avec du fil assorti au fil supérieur dans la canette. Sélectionnez le point A1:14 et piquez le long des manchettes. Sélectionnez le point droit A1:2 et piquez des deux côtés de la couture précédente.

*Illustration A.*




Illustration A



 **Husqvarna**

**VIKING**