



## Pochette pour carte de Noël



### Fournitures de couture

- Designer I ou Designer II
- 30 cm de flanelle rouge
- Fil à coudre
- Deux morceaux de carton, 9 x 22.5 cm et 26.5 x 22.5 cm
- Fil à broder Sulky 40
- Entoilage détachable Tear Away
- 2 gros œillets
- Disquette/d-Card 110 Husqvarna Viking, Happy Holidays by Natalie Sorenson
- Designer I Sampler 100 (Designer II: d-Card 100: 3,4, Alphabet 412 65 79-01)

### DÉCOUPE

Un morceau de 30 x 80 cm dans la flanelle rouge.

### BRODERIE

Combinez les mots Joyeux Noël en 20 mm avec le motif n° 1 sur l'Ecran Tactile de votre Designer I. Si vous possédez une Designer II, brodez les lettres et le motif les uns après les autres. Positionnez le tissu dans le cercle en marquant le centre de la broderie à 21 cm du petit bord du morceau de tissu. Brodez le motif en mettant de l'entoilage Tear Away sous le tissu.

Illustration A.




Illustration A

## COUTURE

Enfilez votre machine avec du fil à coudre en haut et dans la canette.

Découpez le tissu pour obtenir 23.5 x 80 cm.


Pliez le morceau pour obtenir une carte comme sur l'illustration à 8 cm au dessus de la broderie sur l'envers. Pliez la broderie sur 27 cm vers le haut. Pliez le petit bord du dos à 10 cm en bas. Epinglez les côtés. Illustration B.

Enfilez votre machine avec du fil à coudre en haut et dans la canette. Installez le pied A.

Sélectionnez un point d'application à l'ancienne (Designer I F11, Designer II : d-Card E1, point n°23).

Piquez les bords à travers les épaisseurs.

Insérez les morceaux de carton et fixez des œillets dans les coins supérieurs à travers les épaisseurs.



 **Husqvarna**

**VIKING**