

Petite couverture



Fournitures :

- Fausse fourrure, 120 x 80 cm
- Tissu en flanelle, 160 x 120 cm
- Fil à coudre d'une couleur assortie à la flanelle et au ruban décoratif
- 4,30 m de ruban décoratif (facultatif)

DÉCOUPEZ

Découpez les morceaux en fausse fourrure et en flanelle selon les dimensions indiquées ci-dessus.





PIQUEZ

Régalez votre machine à coudre Husqvarna Viking pour piquer un zigzag trois points. Installez le pied-de-biche J et surfilez les bords en flanelle.


Pour créer la bordure autour de la fausse fourrure, placez le tissu en flanelle sur une surface plate, endroit vers le haut. Installez le pied-de-biche A. Sélectionnez un point droit, longueur 3.0, et piquez. Piquez un coin en angle en pliant les bords (10 cm) à l'endroit. Epinglez et tracez un angle de 45 degrés.

Piquez d'un point droit la ligne tracée en diagonale. Répétez la même opération pour les quatre coins.


Découpez le tissu superflu (6 mm). Repassez les rentrés à plat. Retournez les coins à l'endroit et repassez. Placez le tissu en flanelle sur une surface plate, envers sous vos yeux. Placez la fausse fourrure sur le tissu en flanelle, endroit sous vos yeux. Placez la fausse fourrure sous les bords du tissu en flanelle. Repassez tous les côtés de sorte que la bordure autour de la fausse fourrure mesure 10 cm tout autour. Epinglez la fausse fourrure sur la flanelle.



Sélectionnez un zig-zag trois points et piquez les bords de la flanelle sur la fausse fourrure.



Régalez votre machine à coudre Husqvarna Viking sur un point droit, longueur 3.5. Installez le pied-de-biche B. Piquez le ruban décoratif sur le bord coupé de la petite couverture.



 **Husqvarna**

VIKING