

Designer SE versione aggiornata 12124


Tagl. punti saltati

La Designer SE Limited Edition presenta la funzione automatica Tagl. punti saltati. Questa funzione di consente ti risparmiare tempo tagliando il filo al termine del ricamo. Seleziona Tagl. punti saltati nel menu Impostazioni. Man mano che ricami, la Designer SE Limited Edition taglia il filo del punto saltato superiore e tira l'estremità nella parte sottostante il tessuto.





NOTA: Solo i disegni contrassegnati da “comando di taglio Tagl. punti saltati per Designer SE” sono programmati per Tagl. punti saltati. Usando le funzioni Husqvarna Viking 4D Embroidery, è possibile aggiungere comandi di Tagl. punti saltati a qualsiasi disegno. Le istruzioni sono reperibili nel 4D Design Enhancer stitch editor.

Alcuni dei ricami che acquisti potrebbero essere dotati di comandi di taglio incorporati. per verificarlo, guarda il disegno in Stitch Editor per vedere il simbolo del comando di taglio nel disegno o controlla la funzione cucendoli.



Vai a Numero ricamo

Seleziona un colore e sfiora l'icona Vai al punto . Si apre un popup a tastiera in cui inserire il numero del punto a cui desideri andare per quel colore. Chiudi il popup sfiorando . La Designer SE Limited Edition andrà direttamente a quel punto.




Tempo residuo

Il tempo per cucire il colore selezionato compare sopra il tasto Procedere per colore, e viene ricalcolato man mano che vengono cuciti i punti con quel colore.

Nome del colore del filato

Selezionando Guida rapida e sfiorando un colore, sullo schermo compare il nome del fabbricante del colore del filato. Ciò facilita la scelta dei colori per il ricamo.



Vai a Numero ricamo



Tempo residuo




Nome del colore del filato

Nuovi punti!

- Punti G44-45 (Punti per bambini) Ed è bellissimo anche per impreziosire in modo divertente i capi per adulti!

- Punti N42-44 (Punti fashion) Tre nuovi punti alla moda che aggiungeranno un tocco di stile ai tuoi lavori.

G:2 – Punti per bambini, 44-45



N:2 – Punti fashion, 42-44

