

# Designer I USB Update 2.1

## Quiltsteken

Voor quiltsteken drukt u op menu E.

De steek E1 naait de steek 1/4" (6,35 mm) vanaf de rechter zijkant van de naaivoet. Wanneer u de steek op een handgemaakt quiltsteek wilt laten lijken, kunt u steek E2 gebruiken. Gebruik steek E24-E26 voor het maken van bolletjessteken. Er zijn ook steken die kunnen worden gebruikt voor Crazy Quilting. De taksteken (E7-E12) zijn typisch voor quilten. De steken E3-E6 zijn 6-9 mm breed en kunnen worden gebruikt bij het channel quilten.

## Decoratieve steken

Voor nog meer creativiteit drukt u in het hoofdmenu op menu N.

