

KAKFORMSDEKORATIONER

Design Marie Duncan, USA



Kakformsdekorationer är ett lätt projekt som kan varieras på många sätt och göras mer eller mindre komplicerat beroende på sömnadskunnande och tillgång av symaskin. Börja med att sy några rader med dekorsömmar på en tygremsa. Välj sedan din favorit bland kakformarna och rita av konturerna. Vi har också tagit fram några mönster som du kan pröva. Lägg till 6 mm sömsmån. Klipp ut mönstret och sy ihop det. Med lite stoppning och ett band att hänga decorationen i kan du sedan börja klä julgranen.


Material

- Husqvarna Viking symaskin
- Tvillingnål 2,0 eller 3,0
- 46 cm kraftigt, enfärgat bomullstyg
- Sicksackband av guldmetsall
- 92 cm snodd för upphängning av decorationerna
- Sulky brodertråd av guldmetsall i matchande eller kontrasterande färger
- Fiberfill
- Sytråd i passande färg till tyget.
- Husqvarna Viking rivbart mellanlägg

Dekoration


Klipp till en 23 cm remsa med samma bredd som tyget. Pressa ett veck på tygets längd. Trä din Husqvarna Viking symaskin med Sulky metalltråd som övertråd och sytråd i spolen. Välj någon av dina favoritsömmar bland dekorsömmarna och snäpp fast B- eller S-foten beroende på vilka sömmar du valt. Lägg Husqvarna Viking rivbara mellanlägg under tyget.

Sy en rad längs vecket. Sy sedan några rader till på ömse sidor om mitt-raden och täck ungefär 7,5 cm på bredden.


**Tillklippning**

Riv bort överflödigt mellanlägg och pressa remsan. Rita av och klipp ut mönstren i tidningen och nåla fast dem på remsan. Se till att de hamnar mitt på remsan. Du kan också använda dina egna kakformar. Rita av konturerna med en pictogrampena och lägg till 6 mm sömsmån utanför den ritade linjen.

Lägg ett lager enfärgat tyg bakom de broderade decorationerna och klipp ut båda lagren på en gång. Lägg undan den enfärgade delen.

**Sömnad**

Sy på ett sicksackband av guldmetsall på traskanten av varje broderad decoration. Kanten på bandet ska ligga i linje med decorationens traskant. Sy sömmen mitt på bandet.

KAKFORMSMALLAR

Lägg den broderade decorationen rätta mot rätta med den enfärgade decorationen. Stick in en 15 cm lång upphängningssnodd mellan lagren och sy runt decorationen. Lämna en 5 cm bred öppning för att vända decorationen.



Klipp försiktigt små jack i hörnen och vid eventuella rundningar och vräng sedan ut rätsidan. Lägg in lite stoppning. Smyggy ihop öppningen.

Trä din Husqvarna Viking symaskin med vanlig sytråd som passar till tyget och sänk matartänderna. Ställ in en sicksacksöm och sy några quiltstygn här och var med 2,5 cm mellanrum.