



Filt på tyg – bilderbok för barn

Skapa en nålfiltad applikation på tyg. Med Husqvarna Viking® ER10™ dekormaskin behövs varken över- eller undertråd.

Till bilderboken behöver du:

- Orange bakgrundstygg av yllefilt till bokens fram- och baksida (29 x 16 cm)
- Ytterligare bakgrundstyger av yllefilt till bokens sidor (29 x 16 cm)
- Blå yllefilt till den lilla bilen
- Restbitar av gult, ljusblått och rosa ylletyg/filt till de tre ballongerna och den lilla flickan
- Pictogrampena 412 08 38-48
- Tygsax
- Husqvarna Viking® ER10™ dekormaskin
- Husqvarna Viking® symaskin
- Kantstickningsfot (med linjal i ytterkant) 412 79 67-45

TILLKLIPPNING

Rita av formerna på ylletyg/filt i olika färger med pictogrampena.

DEKORERING/TOVNING/ NÅLFILTNING

- Placera det tillklippta gula stycket med flickan på ena sidan av det orange bakgrundstyget.
- Börja mitt på flickan och trampa ner fotreglaget så att nålarna går upp och ner i tyget. Detta kallas nålfiltning. Nålfilta lite lätt över hela det gula stycket så att det "träcklas" fast. Nålfilta därefter noggrant över hela det gula stycket tills det är helt hopfiltat med det orange bakgrundsstycket.
- Nålfilta fast bilen och ballongerna på bakgrundstyget på samma sätt.
- Ballongsnörena sys med raksöm på symaskinen, med brodertråd av rayon.

SY/TILLVERKA BOKEN

- Placera det orange stycket till utsidan på ett gult filtstycke i samma storlek. Klipp till med taggsax så att de får måtten 29 x 15 cm.
- Snäpp fast kantstickningsfoten. Välj raksöm med nålen i högerläge. Kantsticka ihop de två lagren genom att sy med pressarfotslinjalen längs bokens kant.
- Klipp till ytterligare sidor i samma storlek med taggsax. Vi la till en rosa och en blå sida, som syddes ihop. Lägg ihop sidorna och sy i mitten, parallellt med 15 cm-sidorna, för att skapa bokryggen. Knyt ett band runt bokryggen.
- Be barnen eller barnbarnen skapa bilder att sy på sidorna i boken.