

Designer I ^{USB}
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM



Egenskaper och fördelar

DESIGNER I USB GENERAL FEATURES

SENSORSYSTEM

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT

Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje sömnadsteknik. Pressarfotslyftet har fyra lägen: ner, vänd, upp och extra lyft. Du har händerna fria att föra tyget.

EXKLUSIVT VÄNDLÄGE

Stanna med nålen i tyget så känner pressarfoten av tygets tjocklek och höjs, vilket underlättar vändning, enkel applikationssömnad och quilting.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK

Pressarfotstrycket ställs automatiskt in för rätt tygtjocklek medan du syr perfekt, jämn tygmatning.

EXKLUSIV SÖMNADSGUIDE

Tryck på typ av material och sömnadsteknik så ställer sömnadsguiden automatiskt in bästa söm, stygnbredd och stygnlängd, trådspänning, sömnadshastighet och pressarfotstryck. Sömmen visas, liksom bästa pressarfot och nål för valt tyg och teknik. Du kan när som helst bortse från rekommendationerna för att sy specialtekniker.

FÄRGSKÄRM MED TOUCH-KONTROLL

Alla inställningar görs på symaskinens framsida. Se broderierna i färg innan du börjar sy.

TRE BRODERBÅGAR INGÅR

Sy broderierna i tre olika broderbågar: standard broderbåge (100 x 100 mm), den stora broderbågen (240 x 150 mm) och Mega broderbåge (360 x 150 mm).

HUSQVARNA VIKING USB EMBROIDERY STICK

Spara dina mönster på Husqvarna Viking USB Embroidery Stick som ingår i Designer I USB och spara uppemot tolv vanliga disketter med mönster! För över dina mönster från pc:n till Husqvarna Viking USB Embroidery Stick med hjälp av programvaran 3D Disk Manager som medföljer.

INBYGGT BRODERPROGRAM I FÄRG (COLOR CUSTOMIZING)

Kombinera och arrangera mönster och text direkt på skärmen. Spara mönster inför framtiden på Husqvarna Viking USB Embroidery Stick.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP

Med en tryckning klipper du av över- och undertråden, drar övertråden till tygets undersida och höjer pressarfoten. Klipper automatiskt av övertråden för färgbyte vid brodering. Klipper automatiskt av över- och undertråd på bland annat broderier och knapphål när du har sytt färdigt. Programmera in ett automatiskt trådklipp i slutet av ett sömprogram. Tryck på det automatiska trådklippet medan du syr eller programmera så att tråden klipps av automatiskt efter en programmerad sekvens.

SE RESULTATET INNAN DU SYR

Sömmarna visas på skärmen i den riktning de kommer att sys. Alla eventuella inställningar du gör syns genast på skärmen och lämplig pressarfot rekommenderas.

QUICKFONT PLUS INGÅR

Obegränsat antal broderade teckensnitt. Skapa broderade teckensnitt utifrån valfritt True Type-teckensnitt på datorn.

TILLVERKAD I SVERIGE

Husqvarna Viking har konstruerat och tillverkat symaskiner av högsta kvalitet och utvecklat spetsteknologi i över 130 år.

FIXFUNKTION

När du trycker på FIX avslutas sömmen genast med små fäststygn framåt och bakåt. Programmera FIX i ett sömprogram för omedelbar fästning.

STOPPFUNKTION

Tryck på STOP för att avsluta sömmen eller sömprogrammet och fästa automatiskt. Perfekt för att fästa enstaka sömmar på quiltar och quiltade arbeten.

SNABB OCH LÅSBAR BACKMATNING

Tryck på BACKMATNING en gång för att sy bakåt och fästa. Tryck två gånger för låst backmatning.

HASTIGHETSINSTÄLLNING

Tryck på SPEED för att ställa in en av de fem hastigheterna beroende på sömnadsarbetets svårighetsgrad och din skicklighet. Perfekt vid sömnadsutbildning.

SY UTAN FOTPEDAL

Tryck på START/STOP för att börja och sluta att sy eller brodera. Perfekt när du ska sy långa rader med sömmar i en jämn hastighet så att du kan koncentrera dig på sömnadsprojektet. Idealiskt för rörelsehindrade.

SELEKTIVT NÅLSTOPP

Ställ in nålstoppäge upp eller ner när du ska vända tyget, sy applikationer och annat. Trampa ner fotpedalen eller tryck på knappen för att när som helst höja eller sänka nålen.

MÖNSTEROMSTART

Välj mönsteromstart för att sy om från början av en söm eller ett sömprogram. Alla söminställningar sparas.

HELAUTOMATISK TRÅDSPÄNNING

Bästa trådspänning för all sömnad och brodering ställs automatiskt in. Du kan enkelt koppla bort den automatiska trådspänningen för att sy specialtekniker.

TVÅ INBYGGDA TRÅDRULLEHÅLLARE

Horisontell och vertikal trådmatning för sömnad med tvillingnål eller med special- och kantstickningstekniker. Enkel spolning av undertråd medan du syr eller broderar.

TVILLINGNÅLSSKYDD

Ange tvillingnålens bredd för att ställa in maximal stygnbredd för valfri söm.

ENKEL TRÄDNING OCH AUTOMATISK NÅLTRÄDNING

SNABBSPOLNING AV UNDERTRÅD

Undertråden kan spolas från nålen, så du behöver inte dra ur tråden och trä om symaskinen.

KLÄMFRI ROTERANDE GRIPARE

Trådarna flyter fritt förbi spolen så att de inte fastnar och trasslar sig.

SMÖRJFRI

Inga problem med oljefläckar.

ÖVER- OCH UNDERTRÅDS-SENSORER

Designer I USB stannar och varnar när tråden tar slut eller går av.

SNAP ON/OFF-PRESSARFÖTTER

Byt pressarfot snabbt och lätt.

AUTOMATISK KNAPPHÅLSMÄTARE OCH PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL (PBB)

Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekta knapphål om och om igen. Knapphålarna är perfekt balanserade, vilket innebär att båda stolparna sys i samma riktning för ett proffsigt resultat.

20 MENYER MED SPECIALSÖMMAR SOM INNEHÅLLER ÖVER 700 SÖMMAR

Alla sömmar du kan tänkas vilja sy finns lättåtkomliga för oändligt kreativa möjligheter. Välj söm med en enkel knapptryckning. Bläddra även mellan menyerna med en knapptryckning.

PEKPINNE

Använd pekpinnen för enklare sömval på skärmen.

PICTOGRAMBRODERIER

Trettiofem satinsömsdetaljer som kan programmeras i olika kombinationer för att skapa egna dekorsömmar och pictogrambroderier.

MÖNSTERFÖRLÄNGNING

Öka eller minska storleken på de dekorativa satinsömmarna och pictogramdetaljerna med mönsterförlängning. Sömmen förblir lika tät som innan.

OMNIGRAMSÖMMAR OCH LANGGETTSÖMMAR

Sidmatningen möjliggör sömnad av 36,5 mm breda dekorsömmar och langettsömmar. Stora omnigramsömmar och små, fina langetter som kantavslutning på dina sömnadsprojekt.

FYRVÄGSSÖMMAR

Femton olika sömmar som kan sys i fyra riktningar för lappning och lagning av revor.

ÅTTAVÄGSSÖMMAR

Raksöm och förstärkt raksöm kan sys i åtta riktningar utan att du behöver vrida tyget. Programmera tillsammans med andra sömmar och skapa stora dekorativa bårder och utsmyckningar.

MINA SÖMMAR

Spara dina favoritsömmar eller sömprogram i en egen meny, så att du kan se dem igen när du vill.

SPECIALTEKNIKER

Välj meny V för specialtekniker, till exempel frihandsquiltning och träckling.

LÄTT ATT PROGRAMMERA

Sömmen och/eller bokstavskombinationen visas horisontellt när du programmerar in dem. Programmera in FIX och automatiskt träcklipp för att fästa omedelbart i slutet av en sekvens. Tryck på REP för att se sömmarna i den riktning de kommer att sys. Spara sömkombinationer i Mina sömmar.

PERMANENTA MINNEN

15 permanenta minnen som vart och ett rymmer 62 sömmar och/eller bokstavsprogram med totalt upp till 930 sömmar.

25 NÅLPOSITIONER

Ställer in exakt nålposition för kantstickning, blixtlås, quiltning och specialtekniker samt för pressarfötterna som finns som tillbehör. Du ser hur nålens position ändras på skärmen.

INSTÄLLBAR STYGNBREDD OCH STYGNLÅNGD

Ställ in stygnbredden på 0–6 mm, och för omnigrämsömmar upp till 36,5 mm. Ställ in stygnlängden för specialsömmar på 0–6 mm.

SPEGELVÄNDNING

Spegelvänd sömmar och/eller sömprogram vertikalt och/eller horisontalt för obegränsade kreativa kombinationer.

HJÄLP

HJÄLP-funktionen ger all information du behöver för att sy. Den rekommenderar nåltyp och -storlek, mellanlägg, typ av knapphål och mycket annat.

SKÄRMSLÄCKARE, TILLVAL

ERGONOMISKT UTFORMAD: FÄRGSKÄRM MED TOUCH-KONTROLL

Lätt att trä, smidig spolning av undertråd och placering av spolen. Alla inställningar görs på symaskinens framsida med hjälp av funktionsknappar och färgskärmen med touch-kontroll med ergonomisk placering. Aluminiumstommen i ett stycke ger en lätt maskin som samtidigt är stark och hållbar

samt förebygger vibrationer. Ergonomiskt konstruerad fotpedal med självindragande sladd.

STOR ARBETSYTA

Stor arbetsyta innanför sömnadsarmen, vilket ger gott om utrymme för quilts och extra stora sömnadsarbeten. Extra lång friarm för enkel sömnad av ärmar och byxben.

INBYGGD LINJAL

Inbyggd linjal för smidig mätning. Omvandlar enkelt tum till centimeter.

PÅSKJUTBAR TILLBEHÖRSASK

Påskjutbar tillbehörsask som skjuts fast för lättåtkomlig förvaring av spolar, tillbehörspressarfötter, nålar och mycket annat.

TRANSPORTVÄSKA

En elegant, lätt transportväska skyddar Designer I USB samt tillbehören under förvaring och/eller transport.

DUBBLA LAMPOR

De två lamporna ger utmärkt belysning av arbetsytan samt direkt ovanför nålen.

BRODERFUNKTIONER

PÅSKJUTBAR BRODERENHET

Börja brodera direkt med stor arbetsyta.

AUTOMATISK SÄNKNING AV MATARTÄNDERNA

Matartänderna sänks och höjs automatiskt för sömnad, brodering och specialtekniker.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK

Broderfoten glider smidigt över tyg av olika tjocklek och tidigare broderade stygn.

TRE BRODERBÅGAR OCH PLACERINGSMALLAR

Standard broderbåge för broderier på upp till 100 x 100 mm, den stora broderbågen för broderier på upp till 240 x 150 mm och Mega broderbåge för broderier på upp till 360 x 150 mm. Det finns även broderbågar som extra tillbehör, bland annat liten fjäderbåge, rund fjäderbåge, medelstor broderbåge, Do All Quilter's Hoop och Endless Embroidery Hoop.

DESIGNS SOM INGÅR

Husqvarna Viking USB Embroidery Stick som medföljer är fylld med vackra broderier i storlek som passar standard broderbåge och upp till Mega broderbåge. Bland annat ingår Designer sampler collection och Embroidery Collection 114, Classic Fashion. Dessutom ingår tre teckensnitt: Clarendon, Palace Script och Calligraphia för sömnad av monogram och siffror. Broderboken innehåller bilder av mönster i naturlig storlek och trådfärgerna anges med siffror.

TRÄCKLA FAST TYGET I MELLANLÄGGET

Tryck på FIX för att träckla fast tyget på mellanlägget, runt broderområdet, för att slippa spänna fast ömtåliga tyger i broderbågen.

FLYTTA MÖNSTRET I BÅGEN

Använd placeringsknapparna för exakt placering av broderierna.

FÖRSTORA OCH FÖRMINSKA

Förstora och förminska snabbt och enkelt genom att trycka på ikonerna på skärmen.

FÖRHANDSVISA MÖNSTER, FÄRGER OCH PLACERING

Tryck på ikonerna för kontroll av storlek flera gånger för att se storleken på mönstret i broderbågen och var det kommer att sys.

FÄRGSTOPP

Designer I USB stannar, avger en varningssignal och klipper av övertråden automatiskt när det är dags för ny trådfärg.

STEGA GENOM MÖNSTER

Gå igenom mönstren färg för färg eller söm för söm för att förflytta dig till en särskild del av ett mönster eller för att bara se delar av mönstret. Markören visar nålens exakta läge i mönstret så att du kan följa processen och noggrant stega dig igenom broderimönstret.

ENKEL BRODERING MED EN FÄRG

Tryck på STOP-knappen för att enkelt stänga av färgstoppsfunktionen och sy broderier i bara en färg eller med färger som går ton i ton.

DEKORSÖMMAR I BRODERBÅGE

Sy dekorsömmar i broderbåge, till exempel bårder, ramar, konturer med mera.

PLACERINGSMALL

Placeringsmall ingår. Rita av mönstren på placeringsmallarna och markera placeringslinjerna på tyget.

SÖMNADSHASTIGHET VID BRODERING

Datorstyrd sömnadshastighet för bästa stygnkvalitet. Justeras manuellt vid sömnad med specialtrådar.

HUSQVARNA VIKING EMBROIDERY COLLECTION PÅ CD (EXTRA TILLBEHÖR)

Broderier av högsta kvalitet utformade av framstående artister och designers.

HUSQVARNA VIKING EMBROIDERY WEB SHOP

Det finns tusentals mönster att beställa hos din lokala Husqvarna Viking-återförsäljare eller att ladda ner från Internet när som helst på dygnet.

HUSQVARNA VIKING 3D PROFESSIONAL EMBROIDERY SOFTWARE (EXTRA TILLBEHÖR)

Välj bland de mest avancerade datorprogrammen för hobby-sömnad. Köp enstaka program eller kompletta Husqvarna Viking 3D Professional-system. Husqvarna Viking erbjuder program som låter sömnadsintresserade utvecklas i egen takt, allt eftersom kreativiteten flödar.