

Opal™ 690Q
Lampeskjerm
Tips og råd

Klipp lange strimler av organsastoff og INSPIRA® Aqua Magic*, en vannløselig stabilisering. Våre strimler var dobbelt så lange som lampeskjermen. Trekk opp en linje langs midten av strimlene.

* Artikkelnr. 620114396 eller 620114296

Juster kanten på trykkfoten etter den opptrukne linjen. Dekorer strimlene med pyntesømmene du liker best. Bruk START/STOP-knappen når du syr lange sømmer. Slapp av og bare før stoffet. Vi har brukt søm nr. 3:3, 3:37 og 4:22. Bruk rayon brodertråd for å få sømmene til å glitre. Løs opp stabiliseringen i lunkent vann. La det tørke.

Brett stoffet på langs ved siden av sømmen og press den flat. Det finnes to typer tilbehør som kan hjelpe deg med å lage perfekte rynker: rynkefoten* eller rysjefoten**. Med disse kan du raskt og enkelt forvandle de lange strimlene til lampen. Instruksjoner om hvordan du bruker disse trykkfottene finner du på www.husqvarnaviking.com.

* Artikkelnr. 412797145
 ** Artikkelnr. 920032096

Trekk opp linjer på lampeskjermen, 1 tomme fra hverandre. Lim stoffstrimlene med rysjer til lampeskjermen med en limpistol.