

























Stekenoverzicht

Nuttige steken

Steek	Nº	Naaivoet	Naam	Beschrijving
	A1	A	Rechte steek, naaldpositie in het midden	Voor alle soorten naaiwerk.
	A2	A	Rechte steek met versterkte afhechting	Voor alle soorten naaiwerk. Begint en eindigt met steken vooruit en achteruit.
	A3	A	Stretchsteek, naald links	Voor naden in tricot en elastische stoffen.
	A4	A	Zigzagsteek, naaldpositie in het midden	Voor het opnaaien van kant, bandjes en applicaties.
	A5	A	Versterkte rechte steek, naaldpositie midden	Drievoudig en elastisch, voor versterkte naden. Vergroot de steeklengte voor doorstikken.
	A6	B	Versterkte zigzagsteek	Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.
	A7	J	Naai-/afwerksteek	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen.
	A8	B	Afwerksteek voor elastische naad	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale en dikke elastische stoffen.
	A9	B	Dubbele afwerksteek	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dikke elastische en dikke gewezen stoffen.
	A10	B	Overlocksteek	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale elastische stoffen.
	A11	B	Flatlocksteek	Decoratieve zomen en overlappende naden, riemen en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.
	A12	D	Blindzoomsteek voor elastische stoffen	Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.
	A13	D	Blindzoomsteek voor gewezen stoffen	Blinde zomen in normale en dikke gewezen stoffen.
	A14	A	Schulprandsteek	Voor randen, naaien over de rand op dunne gewezen stoffen. Naai schuin van draad geknipte gewezen stoffen.
	A15	A	Vierstaps zigzag	Voor afwerken, verstellen, opnaaien van lapjes en elastiek op los gewezen stoffen.
	A16	B	Elastische /tunnelsteek	Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.
	A17	A	Serpentinesteek	Voor repareren en elastische applicaties.
	A18	B	Elastische steek of smoksteek	Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.
	A19	B	Fagotsteek	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.

Steek	Nº	Naaivoet	Naam	Beschrijving
	A20	J	Genaaide zigzagsteek	Voor afwerken, repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor dunne en normale stoffen.
	A21	A	Tweestaps zigzag	Voor het tegen elkaar naaien van twee stukken kant en voor elastisch smokwerk.
	A22	B	Trens, handmatig	Verstevig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritssluitingen.
	A23	A	Stopsteek (vooruit en achteruit)	Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en linnen handdoeken. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	A24	A	Stopsteek (horizontaal)	Voor het repareren van kleine scheurtjes.
	A25	A	Versterkte stopsteek	Stop en repareer werkkleding, jeans, tafelkleden en linnen handdoeken. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	A26	B	Stopsteek (vierstaps)	Een groep van vier steken, perfect voor het stoppen van kleine scheurtjes. Steek #1 en #3 worden vooruit genaaid, steek #2 en #4 worden achteruit genaaid. Druk op de achteruitnaaitoets om de steek en de richting te veranderen. <i>Tip: Strijk plakversteving op de verkeerde kant voordat u de scheur gaat repareren.</i>
	A27	A	Riemsussteek	Voor het vastzetten van riemlussen.
	A28	A	Rechte rijgsteek	Om te rijgen drukt u op het voetpedaal. De machine naait dan twee steken, stopt en brengt de naaivoet omhoog. Als de naaivoet omhoog gaat, verplaatst u de stof naar de volgende rijgpositie en drukt u op het voetpedaal. De transporteur wordt automatisch verzonken.
	A29	A	Zigzag rijgen	Om te rijgen, drukt u op het voetpedaal. De machine naait dan twee steken, stopt en brengt de naaivoet omhoog. Als de naaivoet omhoog gaat, verplaatst u de stof naar de volgende rijgpositie en drukt u op het voetpedaal. De transporteur wordt automatisch verzonken.
	A30	Sensor-knoopsgat-voet/C	Breed trensknoopsgat	Voor normale en dikke stoffen met extra snijruimte.
	A31	Sensor-knoopsgat-voet/C	Sierknoopsgat	Voor blouses en kinderkleding.
	A32	Sensor-knoopsgat-voet/C	Sleutelgat-knoopsgat	Vierkant uiteinde voor colberts, jassen, enz.
	A33	Sensor-knoopsgat-voet/C	Taps sleutelgat-knoopsgat	Taps uiteinde voor kledingstukken.
	A34	Sensor-knoopsgat-voet/C	Decoratief modeknoopsgat	Voor de meeste stoffen.

Steek	Nº	Naaivoet	Naam	Beschrijving
	A35	Sensor-knoopsgat-voet/C	Knoopsgat voor intensief gebruik	Met versterkte trenzen
	A36	Sensor-knoopsgat-voet/C	Zwaar versterkt knoopsgat	Voor nuttige toepassingen en dikke stoffen.
	A37	Sensor-knoopsgat-voet/C	Normaal versterkt knoopsgat	Voor gewone en dikke stoffen.
	A38	Sensor-knoopsgat-voet/C	Afgerond klassiek knoopsgat	Voor een handgemaakt effect op dunne en fijne stoffen.
	A39	A	Leerknoopsgat (rechte steek)	Voor leer en suède.
	A40	A	Knoopsgat met koord (rechte steek)	Met extra snijruimte voor knoopsgaten met koord.
	A41	-	Automatisch knopen aannaaien	Om knopen aan te naaien.
	A42	B	Rond oogje	Voor riemen, koordjes, enz.

Stekenmenu Overzicht

Er zijn verschillende stekenmenu's met steken voor alle doeleinden. Gebruik de quick help-functie voor een gedetailleerde beschrijving van een steek, zie Quick Help.

Naam stekenmenu	Beschrijving
A — Nuttige steken	Steken voor het naaien en stoppen van kleding.
B — Applicatiesteken	Voor het naaien van applicaties met verschillende effecten.
C — Nostalgische steken	Decoratieve steken voor nostalgisch naaien. Steken voor zomen, smokwerk en het naaien van kant en afwerkingen.
D — -Quiltsteken	Steken voor alle soorten quilttechnieken.
E — Siersteken	Decoratieve steken om handwerk mee te versieren.
F — Decoratieve steken	Voor decoratief naaien.
G — Vintagesteken	Een selectie van quiltsteken voor crazy patch-quilten en decoratief naaiwerk.
H — Kindersteken	Steken die geschikt zijn om op kinderkleding en -projecten te naaien.
J — Schulpsteken	Maak schulpstanden en afgewerkte randen met prachtige schulpsteken.
K — Omnimotionsteken	Programmeer deze steken in een ongelimiteerd aantal combinaties. De steken worden gevormd met zijwaartse beweging. De steek kan tot 49 mm breed zijn.
L — Dimensionale steken	Drie types steken: applicatie- en pop-upsteken, combinaties van deze twee types en pailletsteken.
M — Themasteken	Elk steeknummer van dit menu omvat een groep van vier steken, die in verschillende combinaties met elkaar kunnen worden genaaid. Met de achteruitnaaitoets gaat u naar de volgende steek van de geselecteerde groep.
N — Versierde steken	Decoratieve steken die kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, of die na het naaien verder kunnen worden versierd. Gebruik de quick help voor meer gedetailleerde informatie.
O — Enkelmotiefsteken	Enkele steken voor versieringen. De machine stopt na één genaaide steek.
P — Speciale steken	Naai speciale technieken, zoals bolletjessteek en randen. Er kunnen extra accessoires nodig zijn. Gebruik de quick help voor meer gedetailleerde informatie.
Q — Decoratieve Taperingsteken	Decoratieve steken met tapering.
R — Pictogramsteken	Pictogram-cordonelementen om originele cordonsteekmotieven te programmeren.
S — 4-richtingssteken	Voor naaien in vier richtingen en patchwork met de vrije arm.
T — 8-richtingssteken	Naait een rechte steek en versterkte rechte steek in acht verschillende richtingen zonder de stof te draaien. Kan worden geprogrammeerd met decoratieve steken om unieke omrandingen te maken.

Alfabetten

De steeklettertypes zijn beschikbaar in de alfabetten block, outline, brush line, script en Cyrillic.